马村区石灰活性度检测、氧化钙含量测试

产品名称	马村区石灰活性度检测、氧化钙含量测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	石灰活性度:氧化钙含量测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

氧化钙活性度检测方法

1.加适量水

氧化钙含量在92%左右的石灰会发生剧烈的反应,检测氧化钙活性可以取200克,加入水温20 左右的400克水,溶解后温度能达到100度以上,氧化钙分解后成为氢氧化钙呈现乳浊状,查看手感细腻,颜色纯白,是否有杂质。

2.观察残渣情况

水化之后通过肉眼观察,温度下降后拿一些消化后的石灰放在手上,查看石灰的细腻度,如果非常细腻润滑感很强就说明氧化钙的质量。将已消化的石灰乳继续加水1000克,待反应后检测没有消化的固体残渣的比例多少,氧化钙与水反映程度好,就可以判断其质量好坏,残渣越少质量越好。一般残渣小于8%的都是好石灰。

4.外观查看

购买是要注意是否是合格的厂家生产,合格的都会有厂名厂址品牌商标等标识,除了价格还要查看石灰的色泽、包装、安定性等等。