

# 药厂洁净板修复翻新 洁净板除锈改色喷漆 凹痕划痕修复 洁净板氧化起泡修复 洁净板防腐

产品名称	药厂洁净板修复翻新 洁净板除锈改色喷漆 凹痕划痕修复 洁净板氧化起泡修复 洁净板防腐
公司名称	苏州菲尔曼建筑工程有限公司
价格	30.00/m <sup>2</sup>
规格参数	使用寿命:5年以上 承包方式:包工包料 油漆种类:油性漆、水性漆、彩钢瓦漆
公司地址	苏州市高新区长江路556号
联系电话	13913195781 13913195781

## 产品详情

制药厂、食品厂洁净区在使用过程中会出现磕碰、划痕等情况，由于制药厂食品厂洁净区需要经常消毒杀菌，时间长了会对净化板涂层产生腐蚀，导致涂层氧化、起泡等现象出现。

出现这种情况，洁净板基本并没有损坏，只是表面涂层损坏。如不做处理，则会进一步腐蚀，造成净化板生锈腐烂，不仅影响外观，而且还会产生很多有害物质，灰尘、细菌等。

更换新板成本太高、工期也较长，而且也没必要。我公司针对药厂洁净板修复翻新 洁净板除锈改色喷漆 凹痕划痕修复 洁净板氧化起泡修复 洁净板防腐等工程施工。可以大大的为企业降低成本，同时又可以有效的解决业主的难题。

主要施工工艺如下：

### 一、工程现状分析情况：

- 1、净化板年久表面出现氧化变色；
- 2、净化板局部出现磕碰划痕凹痕；

3、净化板局部轻微生锈。

## 二、施工方式：

综合工程现状及施工条件分析：

### 1、表面氧化变色部分：

针对该部分净化板，首先将彩钢板表面清理干净，用抹布或者超细砂纸擦拭，除去表面油污灰尘等，确保彩钢板表面干净，以达到喷涂标准。然后采用环保水性漆进行喷涂施工，一底一面两道工序。

### 2、磕碰划痕凹痕部分：

针对该部分净化板，首先要将划痕凹痕进行修补，采用金属原子灰进行刮摸补平，待原子灰干燥后进行打磨磨平，然后进行喷涂；一底两面直至漆膜均匀平整。

### 3、生锈部分：

针对该部分净化板，首先用超细砂纸进行打磨除锈，除去彩钢板表面浮锈灰尘等以达到喷涂标准，然后采用环保水漆进行喷涂施工。

## 三、彩钢板喷漆翻新施工工序：

### 1、操作工序：

非施工区域防护处理--彩钢板表面打磨清理补平（打磨除锈、除尘、除油、原子灰补平等）——质量检查——喷涂花王水漆一道——质量检查——喷涂花王水漆----质量检查--工程验收。

### 2.底层清除工艺：

基层表面的处理，施工前对彩钢瓦采用人工或机械清理方式，清理彩钢板表面灰尘、油污。用湿抹布擦拭彩钢板表面灰尘，局部采用超细砂纸打磨，表面不允许存留可清除的灰尘及浮锈，必须无灰尘、油污、锈层等。处理后的金属表面无可见的油污，并且没有附着不牢氧化皮、铁锈等附着物。用电动磨光机处理有划痕的部分，用毛刷干净抹布擦去基层尘埃等附着物。如有划痕凹痕处则需要用原子灰进行刮抹，待彩钢板表面补平后再进行打磨磨平。

彩钢板处理自检、检查合格后，开始用喷枪喷涂道底漆。待底漆干燥之后进行第二道漆喷涂。

### 3、涂层质量检验

涂层全部喷涂完成并固化后，进行外观、厚度、表面检查，并对检查出的缺陷修补至合格。

外观检查。

- 1)用目测检查。
- 2)涂层表面应平整、光滑、无漏喷涂处。
- 3)涂装漆膜厚度地均匀。
- 3)、附着性良好，看面整洁。
- 4)、施工现场维护良好。
- 5)、甲方设施无滥用损坏。

### 四、喷漆操作规程：

- 1、工作前认真检查喷漆器械，确保设备性能良好，及个种无异，方能上岗操作。
- 2、施工人员岗前必须穿好个人防护用品。
- 3、上下临护员要同时坚守在各个施工现场，切实履行职责，随时注意安全隐患，发现问题及时告，及时。
- 4、安全操作，文明施工，严禁嘻笑、打闹、确保工程服务质量。
- 5、不准乱拿甲方客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。
- 6、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

油漆介绍：广州花王水漆、或晨阳水漆等环保无味无害不燃，劳尔色号9002灰白色

### 基本性能：

- 、漆膜丰满、平整光亮、美观悦目。
- 、附着力好，对金属、水泥面等有良好的吸附力。
- 、耐磨、耐冲击，柔韧性好。

、耐化学性能优越，对酸、碱、盐、海水、燃料油等防腐性能优越。

、耐候、保光、保色性能突出。

、刷涂、喷涂、滚涂均可。

、干燥时间：表面干1小时，实干24小时。

## 五、质量管理体系及技术组织措施

### 1、质量目标：

分项、分部工程质量合格；满足或争取超越业主的质量目标的需求和期望；

### 六、技术管理措施：

1、认真编制作业指导书中的安全文明施工措施。做到一切施工活动有安全施工措施，并指出该项作业的主要危险点和防范措施。无针对性安全措施和安全交底，严禁布置施工。

2、电气作业严格执行“电业安全工作规程”。

3、组织施工人员进行现场安全教育和安全方案的学习。熟识现场环境，明确安全要点，充分了解操作程序和规程。请厂方安全部门对施工人员进行安全教育，学习厂纪厂规，严格遵守甲方的各项安全制度。

4、疫情期间，严格执行国家相关规定。进场前测量体温，按需佩戴口罩。施工时，所有施工人员必须戴好安全帽，系好安全带。

5、在现场发现违规操作，应立即制止，停止违规操作人员的施工，待进行安全教育和学习并提高认识后，再恢复施工工作。