

# 武汉回收电脑主板IC

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 武汉回收电脑主板IC              |
| 公司名称 | 上海铂砾再生资源有限公司            |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江浙沪（全国上门回收电子料）          |
| 联系电话 | 13636336610 13636336610 |

## 产品详情

武汉回收电脑主板IC 长期经营专业回收：电子元件：

IC、二三极管、电容、电阻、电感、电位器、连接器、晶振、滤波器、  
变压器、功率模块、霍尔元件、发光管、直插DIP,贴片SMD、继电器等，

东芝内存，三星内存，镁光内存，华邦内存，新旧好坏均可。 数码产品配件：  
主控芯片、芯片、收音模块、音频IC、电源管理芯片、充电器、  
电池保护芯片、光接收管、激光头、机芯、液晶屏、CF卡、SD卡等。 存储器；SRAM，D  
RAM，SDRAM，DDR，，FLASH，EEPROM，MCU（单片机），LCD显示器用IC，VCD，DVD电视机  
，用IC，通信产品用IC，电脑用各类IC等等世界各品牌厂家IC。另外也包括各种MOS管+，电解电容，  
接收头，二三极管，发光管，钽电容  
霍尔元件、光电器件、内存芯片BGA、发光管、继电器、功率模块等电子元件！

武汉回收电脑主板IC 在使用数字万用表测量电压参数时，如果不知道所测电压的大致范围，应先把测量挡置于挡，通过测量其值后再换挡测量，以得到比较的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的量程，应另配高阻测量表笔。下面是老师傅总结的万用表的顺口溜测直流电流量程开关拨电流表笔串接电路中正负极性要正确换好档后再测量测直流电压档位量程先选好表笔并接路两端红笔要接高电位黑笔接在低位端换挡之前请断电测交流电压量程开关选交流单位大小符合要求表笔并接路两端极性不分正与负测量高压要换孔勿忘换挡先断电测电阻测电阻，先调零，。分析该起原因，几个关键词需引起重视：不停电、安全措施不到位、缺乏监护、过程安全监管缺失。从事故报告来看，两条线路杆塔相距仅5米，且只是一条线路停电，极易发生误登铁塔情况，而铁塔周围也未采取悬挂警示标识、设置安全围栏等防止工作人员误登铁塔的措施。外委人员到现场时，工作负责人未到现场现场监护，而作为工作班（监护）成员临时有事离开，将死者单独留在现场。而现场核实，具体的施工人员不清楚具体的危险源和高风险因素，对存在的触电、坠落风险不明白，反应出安全技术交底、安全技术措施未能有效传达达基层班组。