

# 内乡家装墙板安装 新磊环保装饰材料 内乡家装墙板

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 内乡家装墙板安装 新磊环保装饰材料<br>内乡家装墙板     |
| 公司名称 | 南阳市新磊环保装饰材料有限公司                 |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 河南省南阳市张衡街道信臣西路广安哈佛4S店向东300米路南院内 |
| 联系电话 | 15837737852 15837737852         |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市新磊环保装饰材料有限公司

### 护墙板家装的安装步骤

在生活中装饰材料的使用非常广泛，各种材质和样式的墙板经过搭配之后都可以获得很不错的效果，而且使用墙板比传统的油漆更加的环保，所以，内乡家装墙板安装，很多家装都会选择使用护墙板因为它比普通刷漆贴墙纸更环保，内乡家装墙板，实用。

首先测量计算，家装常规使用墙面面积估算，进户测量实际面积核算办法，能尽量保证在安装过程中给消费者带来不必要的损耗。然后准备辅料，木方或者是角线等，美工刀、台式切割机等。安装的时候需要注意，由护墙板顶部开始安装，切割板材过程中务必使材料切面平直刺，还有就是处理细节。

### 竹木纤维木塑墙板设备厂房要求

- 1、厂房墙体高度4米以上，主生产线车间要求长度30米，宽度6米；
- 2、混料车间及原材料仓库要求长度6米，宽度6米；
- 3、表面处理车间要求长度12米，宽度6米；4、成品仓库要求总面积为500平方米，内乡家装墙板定制，

- 5、安装一个50吨的冷却风塔在室外的，与设备通过管道相联，其安装面积为16平方米，安装高度为1米。
- 6、安装一个贮气罐与空压机，通过管理与设备相接，通气管道一般选用PP-R压力管或PVC压力管或钢管，管道的应为1.25Mpa，选用 20mm的管道即可。
- 7、在室内挖一循环用水池，也可以用冷水机产生循环用水，混料机和真空定型台都要用到大量的冷却水，主管道可选用2寸半或3寸钢管，支管可根据设备的水泵进水口的大小来定，排水管道可先用110mm的PVC压力管。挤出机的定型台下方应挖主排水沟。本生产线用水为循环用水，无污水产生。

#### 轻质隔墙板安装注意事项：

- 1、轻质隔墙板上浆;先在两块板的榫边水泥一道，再将聚合物砂浆任意抹在一块榫边上。
- 2、安装;将准备安装的条板搬到装拼位置，内乡家装墙板厂家，用铁撬将墙板校正，用力撬靠紧，使聚合物砂浆从接颖挤出至饱满，再用木楔将其临时固定。
- 3、校正、固定;用2米或2米以上的靠尺检查垂直、平整校正，再用 6mm或 8mm带肋的钢筋加建筑胶固定。
- 4、灌浆、补浆;将校正后的墙体墙壁板用聚合物砂浆补满、刮平、上下间隙大的用细石混凝土填补。
- 5、贴防裂布;在灌缝聚合物及墙体全部定型后，在所有的接缝处用乳胶将玻纤布贴上。
- 6、安装电线、开关;将要设暗线、开关盒位置放线，再用手提电锯切割开槽，安装完毕后用聚合物砂浆补平。
- 7、装门框;在安装好的墙上预留门窗洞口，随意用夹板或线条锚固。
- 8、饰面瓷砖、装饰板;在装好的墙体上不需抹灰则可随意粘贴瓷砖或其他木饰面板。
- 9、电器安装;在装好的室内随意安装灯具、家具、空调、可钉可挂。

经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

内乡家装墙板安装-新磊环保装饰材料(在线咨询)-内乡家装墙板由南阳市新磊环保装饰材料有限公司提供。南阳市新磊环保装饰材料有限公司是一家从事“竹木纤维集成墙板生产厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新磊”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新磊环保装饰材料在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！