

常州隔音板 尚合板材厂家电话 吸音隔音板

产品名称	常州隔音板 尚合板材厂家电话 吸音隔音板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

美岩板施作:钨钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求

- 美岩板施作：1、使用钨钢120t锯片把板材切割成需要的尺寸，切口要求不起毛边。（若起毛边，可用角磨机把毛边轻磨成斜边）
- 2、在美岩板反面打胶（钉霸建筑结构胶），工艺如下：
A、在离美岩板边距1.5cm打胶一圈；B、在胶圈内水平与垂直方向，每隔10-15cm以点壮打胶（要求基层面和美岩板的施胶面没有灰尘）。3、把美岩板充分粘贴在基层板上。板与板之间的可留缝3-5mm或密拼。铺设完毕，缝以硅胶填实或留缝。（胶水没干透之前美岩板要外加螺丝在留缝处固定好，以免板材脱落或移位）4、表面处理：
A、用300#砂纸轻磨美岩板，除去板材表面污渍，露出板材纹理；B、刷涂本公司表面保护剂产品涂刷2-3遍，或选用地板蜡（水性），刷面蜡二遍。如需要更深颜色的表面效果，可以使用透明PU型（聚脂）油漆（油漆要求：哑光、耐黄）

硅酸钙板的安装技巧_新闻中心

硅酸钙板的安装技巧 1、根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，必要时现场作倒角，硅酸钙板板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2440毫米时，隔

音板多少钱，硅酸钙板板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝。2、在硅酸钙板板面上弹线并标出自攻螺钉固，同时预钻凹孔，孔径比自攻螺钉头大1毫米-2毫米，孔深1毫米-2毫米。自攻螺钉距板边15毫米，距板角50毫米，自攻螺钉间距200毫米-250毫米。3、隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。4、固定硅酸钙板板时，板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1毫米，硅酸钙板板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1毫米。5、安装门窗周围板时，板缝不能落在与地面水平和垂直框龙骨上，以避免门窗的经常开关产生振动而造成板缝开裂。

抗爆板是为有防爆、防震等特殊要求的工作系统提供解决方案的板材。它是由纤维水泥板和穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料，规格为1200X2400X8---20mm，主要用途有：防爆门、防爆隔墙、防爆天花吊顶板、防爆排烟风管、空调管、电缆管、防爆电缆保护和钢结构防爆保护等多种系统。1、龙骨的安装与牢固

(1)对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不屈处予以修整。(2)根据设计在地面及天棚弹线，标出沿顶龙骨的位置，常州隔音板，同时标出门窗、卫生设置装备部署和管道及开口位置。(3)用或膨胀螺栓牢固沿顶龙骨，或膨胀螺栓程度牢固间距 800mm，且牢固点间隔墙端部为100mm。(4)将竖龙骨插入沿顶龙骨，吸音隔音板，按间距610mm用抽芯铆钉紧固，竖龙骨一样通常比隔墙净高短5mm，细致竖龙骨开口偏向应连结同等，上下不要颠倒，以包管竖龙骨开孔在统一程度面上。(5)用铅锤校正竖龙骨的垂直度。(6)在门窗框、墙体自由端和墙体毗连处及较大开孔两侧安置加强龙骨，即竖龙骨和沿顶龙骨的复合。(7)在墙高2400mm处(即板材程度接缝处)安置横撑龙骨。(8)在悬挂设置装备部署的位置，设置别的支持物体，以便设置装备部署的牢固。(9)安置暗设管线和插座及内部添补物(按计划要求，如岩棉)如需在竖龙骨开孔，防火隔音板，孔径不得大于龙骨宽度2/5。(10)按有关修建施工范例举行验收，查抄龙骨框架的尺寸和垂直度，以及团体性和牢固程度，及格后方可举行抗爆板的安置。

常州隔音板-尚合板材厂家电话-吸音隔音板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽尚合板材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园，联系人：陈经理。