

钢塑公挤附框批发 衢州钢塑公挤附框 春泰塑业木塑附框

产品名称	钢塑公挤附框批发 衢州钢塑公挤附框 春泰塑业木塑附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗附框的使用需要因地制宜

门窗副框又叫门窗附框，按照其材质的不同和使用的环境不同，大致可以分为钢制附框、铝合金制附框和木质附框。门窗附框通常被用于新盖的房屋中，这些新盖的房屋在建造的时候给门窗留出了相应的窗洞，这些窗洞的尺寸大都不是很规范，门窗附框的作用就是在留出了窗洞的基础上再安装门窗附框这样就可以使给门窗留出的空间更加。由此看出附框的作用是对门窗起到一个固定尺寸，定位的作用，一般正规的大型工程或者房屋建筑时都会要求使用安装门窗副框，这样做能使门窗在安装的时候更加，更有规范性。另外要注意的是门窗附框如果安装完毕之后，就等于门窗的尺寸和位置就固定下来了，这样在对墙体表面进行清洁的时候，就不至于由于清理不当而是门窗的表面出现刮痕或者损坏，附框对门窗起到一定的保护作用。后要注意的时候门窗附框对于门窗的密封隔音，保温等方面的有着一定的弊端，如果处理的不好很容易出现渗漏或者保温性差的现象，所以如果是普通建筑的门窗安装的话，门窗附框并不建议安装。

哪些情况下会使用到附框？

大型工程均要求安装附框，这样规范性就更强。副框定位、安装完毕后，则门窗尺寸和位置就确定了，在进行墙体表面结构的处理时，而不至于使门窗的表面有所损坏或擦伤，起到了保护门窗的作用。在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入混凝土砌块或实心砖（距离上下口不超过150mm，间距不超过500mm），门窗附框厂家在安装门

窗附框时，钢塑公挤附框批发，把门窗附框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，钢塑公挤附框多少钱，然后用防水砂浆和防水发泡嵌实以实现门框在墙体固定的方法。门窗扇的安装：门窗扇的安装是在门窗附框安装后进行的。由于门窗附框已经固定好，不太容易修刨，而门窗框本身的制作误差和安装误差是难免的，钢塑公挤附框厂家，安装门窗扇时往往要根据门窗的实量尺寸对门窗扇进行修刨。在具体修刨时为保证门窗扇同门窗框配合间隙合理。一般要进行多次修刨、试装。当修刨完毕之后，再按照门窗扇高的1/8--1/10在框扇上按合页大小画线、剔槽，把门窗扇装上后要重新修整，直至开关灵活为止。门窗扇安装之后要保证配合间隙大小均匀合理且不能自开自关。

什么是门窗副框? 门窗副框是用于安装固定在墙体上的框子，根据墙体的不同分为不同的安装形式，当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的安装中要保证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。一般来讲副框安装要做预检、隐蔽检查，预检主要检查项目是牢固程度、上下层通线情况、全高通线情况，一般按照一面进行。隐蔽检查的内容是拉条固定情况：边拉条距离副框外边的距离，一般拉条的间距，及拉条与混凝土、砌体固定情况，附框与混凝土墙体之间的密封情况等。什么是门窗附框? 附框对门窗起到一个定尺、定位的作用。一般只要安装了附框就很容易知道门窗的加工尺寸。一般的大型工程的要求严，必须安装附框，同时安装附框之后安装质量更容易控制，减少一些不必要的麻烦，在零单散户的门窗安装中，衢州钢塑公挤附框，附框并不是必须的。外墙门窗是建筑物的门面，既要体现其美观大方，又必须确保其防渗、节能、抵抗变形的功能要求，在门窗中设置钢副框构造，大大提高门窗在这三方面的性能，响应了国家建筑节能政策、提高居住环境的舒适程度。

钢塑公挤附框批发-衢州钢塑公挤附框-春泰塑业木塑附框价格由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司在塑料、塑钢窗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖春泰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刁经理。