

济南源恒建材现货供应 3小时防火墙 泰安3小时防火墙

产品名称	济南源恒建材现货供应 3小时防火墙 泰安3小时防火墙
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

你知道这种蒸压加气混凝土板有什么特点吗？

- 1.耐久性: ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，3小时防火墙施工队伍，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;
- 2.抗冻性:抗冻性好，经冻融试验后质量损失 $< 1.5\%$ ($< 5\%$)，强度损失 $< 5\%$ ($< 20\%$);
- 3.抗渗性:抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍;
- 4.隔音性:该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，具有比较好的隔音性能，100厚的ALC
板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB;
- 5.耐火性: 板材是一种不燃的无机材料，具有比较好的耐火性能，作为墙板耐火100厚板为3.23小时;150厚板 > 4 小时;50厚板保护钢梁耐火 > 3 小时;50厚板保护钢柱耐火限 > 4 小时;都超过了一-级耐火标准;

蒸压加气混凝土轻质隔墙板的几个安装步骤:

- 1、放线、抬板: 在墙板安装部位弹基线与板底或梁底基线垂直, 保证安装墙板平直, 一块1.49平方的墙板两人能搬运自如。
- 2、锯板: 根据要求用手提机任意切割, 调整墙板的宽度和长度, 使墙板损耗率降低。
- 3、上浆: 用水泥加中砂(1:2)再加建筑胶调成糊状, 先用清水刷湿墙板的凹凸槽, 再将聚合物砂浆抹在墙板的凹凸槽内和地板基线内。
- 4、装板: 将上好砂浆的墙板搬到装拼位置立起, 上下对好基线位置, 用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧。

蒸压加气混凝土板应从主墙、柱的一端向另一端安装, 有门的洞口时, 3小时防火墙价格, 可从洞口向两侧安装。

普通墙体蒸压加气混凝土板安装注意事项分享

- 1) 放线: 在墙面安装位置弹基线, 使其与楼板或梁底基线垂直, 以实现安装ALC墙板的平整度和垂直度, 并标出门洞位置;
- 2) 切割: 在板墙安装过程中, 基本上进行干作业。切板墙需要用水时, 应尽量减少用水量。
- 3) 施胶: 需要先用湿布将ALC墙板凹凸槽上的灰尘清理干净, 然后用水湿润, 然后将聚合物砂浆放入ALC墙板凹槽和地板基线;
- 4) 板块安装: 用撬棍从底部撬开ALC墙板, 使板块相互靠紧, 3小时防火墙多少钱, 使接缝处砂浆聚合物挤出, 以实现板缝处砂浆饱满, 并用木楔临时固定;
- 5) 校正: ALC墙板初装后, 用2m直尺检查平整度和垂直度, 用撬棍调整校正, 然后用木楔和 6或 8 钢筋上下固定。板内需要打入两根钢筋, 板厚大于125mm;
- 6) 固定: ALC墙板与地板(顶部或底部)、相邻两块ALC墙板、ALC墙板上下连接处用聚合物水泥砂浆粘结, 并用200-250mm长的 6或8钢筋加固。
- 7) 勾缝: ALC墙板安装完成后(不干), 将ALC墙板表面凸出的嵌缝砂浆刮去, 勾缝口一般比嵌板低4-5mm;

双层蒸压加气混凝土板安装注意事项分享

- 1) 安装双层ALC墙板隔墙时, 应先安装一面ALC墙板, 以实现墙面外表面光滑, 墙板与板缝的粘结处理完成, 然后按设计要求在另一侧安装ALC墙板隔墙。双层ALC墙板隔墙两侧垂直缝错开1/2板宽。
- 2) 当双层ALC墙板隔墙设计为隔声隔墙或隔热隔墙时, 安装ALC墙板一侧后, 泰安3小时防火墙, 墙内管道可按设计要求安装固定, 留有空气层, 铺贴吸声或隔热功能材料。验收合格后, 就可以安装另一侧的ALC墙板隔墙。

济南源恒建材现货供应-3小时防火墙多少钱-泰安3小时防火墙由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快

