

无尘室装修 梅州装修 汇龙净化

产品名称	无尘室装修 梅州装修 汇龙净化
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

产品详情

净化车间工程洁净厂房无尘车间报价明细表--空调设备部分

净化车间工程洁净厂房无尘车间报价明细表-- 空调设备部分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

净化通风主材：

净化车间工程净化通风主材

- 1.送风口：液槽密封送风口、液槽密封HEPA；
- 2.风机过滤送风单元：FFU、层流罩
- 3.百叶：新风初效过滤防雨百叶、中效回风阻尼百叶、人字阀、双面百叶；
- 4.排风柜：中效排风柜、排风柜
- 5.中效过滤增压风柜
- 6.风阀：定风量阀、电动密闭阀、止回阀、比例积分阀。
- 7.风管：PP防腐风管、镀锌钢板风管、复合风管、布袋风管、保温软管、不锈钢风管，机制共板法兰；
- 8.保温：BI橡塑、BIPEF、玻璃门，胶水
- 9.配件：余压阀

GMP洁净车间的消毒方法：

一、紫外线灭菌法

使用前打开紫外灯照射约30分钟，就能使空气和室壁表面基本上无菌。为了加强灭菌效果，在开灯以前可以在室内喷洒石炭酸溶液，使空气中附有微生物的尘埃降落，并杀死一些微生物。台面等，可以用2-3%的来苏尔擦洗。

紫外线对人体皮肤，尤其对眼睛具有杀伤力，因皮不要直视开着的紫外灯，也不能在开着灯的情况下工作。

二、喷洒石炭酸法

将石炭酸水浴，稍热，使之溶解。用吸耳球通过吸管吸取该溶液，配成5%溶液。对于小房间，可用喷雾器由上至下、由里至外顺序进行喷雾，并门，稍等片刻即可使用。石炭酸对皮肤有较强的毒害作用，使用时不要接触皮肤。

三、福尔马林熏蒸法

(1)用量：市售福尔马林是37-40%的甲醛水溶液。常用量按每立方空间2-6ml计算。

(2)熏蒸方法：用福尔马林熏蒸有两种方法：

加热熏蒸：按熏蒸空间计算，量取甲醛溶液，放在酒精灯上方的小铁筒或烧杯中，点燃酒精灯，关闭室门。酒精灯好在甲醛蒸完后即自行熄灭。

氧化熏蒸：在一瓷杯里铺一张报纸，放入高锰酸钾(其用量为1/2甲醛量)，再取定量的甲醛溶液，倒在盛有高锰酸钾的容器里，立即关门。几秒钟后，由高锰酸钾氧化甲醛反应所产生的热将其余的甲醛蒸为气体。

由于甲醛对人眼、鼻有强烈的刺激作用，熏蒸后相当时间内不能进入室内工作。因此，室内至少在使用

前24小时进行熏蒸，房间应密闭，保持12小时。之后可取与甲醛等更是的氨水，倒在一个瓷碗里，放入熏蒸过的接种室，以减少甲醛对人的刺激作用。用氨水中和，至少应在工作前2小时进行。

洁净室无菌程度检查

取无菌的营养琼脂平板，在接种室内台上和台下各放一套，把皿盖打开15min，然后盖好，倒置37℃恒温培养24-28小时，如果每个皿内菌落不超过4个，则可以认为无菌程度良好，若菌落很多，则应对接种室进一步灭菌。

除此之外，可利用臭氧发生器对化妆品生产车间的空间消毒

生产车间的交叉感染是成品微生物超标的一个重要原因，规范也专门针对此制定了明确的标准：生产过程中半成品储存间、灌装间、清洁容器储存间和更衣室空气中细菌菌落总数应 ≤ 1000 cfu/立方米因为化妆品厂房内空间消毒也尤其重要。

利用臭氧发生器对化妆品产品的包装，接触产品的容器消毒

作为直接接触成品的包装以及相关器械，容器，其微生物数量的控制直接关系到成品的质量，臭氧气体可以对其表面微生物进行杀菌，也可以用臭氧水对其表面进行冲洗。

无尘室装修-梅州装修-汇龙净化(查看)由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。深圳市汇龙净化技术有限公司是从事“承接无尘无菌洁净环境交钥匙工程,兼生产净化设备空气过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。