

230檐沟设计

产品名称	230檐沟设计
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

产品详情

挑檐沟是什么

挑檐沟：突出外墙面外侧，在斜屋面檐口之下，用接住斜屋面流下的雨水，使雨水不直接向下滴落的构件。一舟也称天沟。

房子没有檐沟，就要有檐口。乡村的坡屋顶一般都是檐口，下雨时雨水直接滚落地面。现在的城市楼房一般都是檐沟排水，檐沟收集雨水，从落水口进入落水斗到落水管进入下水道（现在已经有雨污分流的雨水下水道）

檐沟(俗称沿沟)与天沟有所区别。

檐沟:屋檐下面横向的槽形排水沟，用于承接屋面的雨水，然后由竖管引到地面。

天沟:屋面排水分有组织排水和无组织排水（自由排水），有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下，集聚雨水的沟就被称为天沟，天沟分内天沟和外天沟，内天沟是指在外墙以内的天沟，一般有女儿墙；外天沟是挑出外墙的天沟，一般没女儿墙。天沟多用白铁皮或石棉水泥制成。

阳台雨棚是悬挑板，面和较小，一般情况下是自由排水，或者有滴水槽。如果你指的阳台雨棚板上有沟槽，应该称檐沟。

以上就是为大家介绍的全部内容，230檐沟设计，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

如何做好天沟、檐沟的防水处理？

天沟、檐沟的防水层施工要先做好附加增强层。如用沥青基防水卷材，应多铺一屋附加卷材；如采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材，宜采用材性相同的防水涂料增强层。天沟和檐沟中的卷材铺贴应从沟底开始，檐沟与屋面交接处宜空铺200mm宽的一条卷材。檐沟的卷材收头，外边要裁齐后压入转口处的凹角内固定，用压条、水泥钉钉牢。再用密封材料密封；内边和屋面防水层同步施工。同时，在选用防水密封材料时也要注意防水材料的选择问题。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

沿沟、檐沟和天沟怎么区别？

单跨建筑上面有组织排水的挑檐为檐沟，多跨建筑，边的挑檐叫檐沟，中间跨用于排水的叫天沟。如图图上两边叫檐沟，中间叫天沟。沿沟就是檐沟，是檐字笔画比较多，所以写成沿了。总之，檐沟与天沟没有很明确的界限，都是有组织排水用的，你讲的平屋面上的天沟，是在屋面板上四边一定宽度（大约300~500mm）将保温层的厚度降低形成的。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

230檐沟设计由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。联盛科莱德(北京)新型建材有限公司是从事“落水系统,雨水管,成品檐沟,金属屋面,金属瓦”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。