

# 木塑门窗附框 无锡门窗附框 春泰塑业木塑附框

产品名称	木塑门窗附框 无锡门窗附框 春泰塑业木塑附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

### 门窗附框安装时需要注意哪些

1、结构形式合理附框应具有合理的结构形式，既能满足功能要求，又不会造成开口与附框、附框与门窗之间的密封问题。虽然外高内低的框架为门窗安装提供了良好的定位，但由于框架与门窗之间的密封胶处于剪切状态，密封失效在长期使用中不可避免。此外外高内低的结构使雨水进入框架后无法流出，即使维修整改也无法。这种泄漏的后果非常严重。

2、合理的附框与墙体的连接方式选择附框与墙体的连接方式也很重要。以钢框架为例，节能门窗附框报价，洞口的上端和两侧可以打孔，结构墙可以用膨胀栓连接，洞口下方可以用连接片连接。这主要是为了避免钢框架因内部灌溉而长期无法排出，导致钢腐蚀。

3、缝隙填塞处理门窗与孔之间的间隙可以用发泡胶填充，然后用密封胶密封，既保证了可靠的防水性能，又可以在门窗或孔尺寸发生一定变化时正常使用。聚合物水泥防水砂浆可用于附框与结构墙之间的填充。附框是结构墙的一部分，保证附框与结构墙的可靠连接和密封是隐蔽工程，其密封效果应长期可靠。

4、其他注意事项在设计框架与墙体之间的缝隙节点时，无锡门窗附框，应注意确保整个建筑外表面的防水面连续，无错位或断开。对于建筑外墙，无外保温层的防水面一般在找平层与外饰面之间，外保温层的防水面一般在找平层与保温层之间。外门窗的防水面一般是门窗的外表面，但少数铝包木门窗的防水面在铝内木表面。

塑木复合附框与门窗的安装方法，如图2所示，包括如下步骤：

附框与固定钢片的连接：将固定钢片13弯折成帽子状，通过螺钉14将固定钢片13帽顶部与下边框4的小凹槽9相连接。

附框与墙体的连接：附框11安装前，墙体12洞口粉刷一道水泥砂浆层15，节能门窗附框价格，使墙体洞口表面光洁、尺寸规整；附框安装前应复核洞口尺寸和附框尺寸，有预埋件的应先找准位置，确认无误后再安装。安装过程中应随时检查附框11的水平度和垂直度，附框11通过和其下边框4连接的固定钢片13与洞口墙体12固定，固定钢片13上设有与墙体连接的安装孔用于安装钉或膨胀螺栓。附框安装后，在附框11周边与墙体12接缝处，利用发泡剂或水泥胶浆进行挤压塞缝密实，保证四周无渗漏，接缝小于或等于20mm时用发泡剂填实，大于20mm时用水泥胶浆塞缝密实；塞缝结束后，再次复查附框的水平度和垂直度。

附框包括一四边形结构的主体，主体一体成型，主体左边框的上端部固定有一防水边，木塑门窗附框，主体还包括有在四边形结构上部和下部的上边框和下边框；上边框和下边框的表面均设置有多个凸起，其中凸起的高度小于防水边的高度。本实用新型的附框一体成型设置防水边，方便后续的安装，节省了材料成本和人工成本；在附框的上边框设置有凹槽，方便放置膨胀螺栓的螺帽，便于外框的安装；上边框和下边框的表面等间隔的设置多个凸起，在大规模生产过程中可以节省材料成本，同时减少了安装过程中外框与附框之间的摩擦力，在下边框表面的多个凸起凹槽增加了附框与墙体粉刷的接触面，增加了附框与墙体的粘结强度，便于安装操作，节省人力。木塑门窗附框-无锡门窗附框-春泰塑业木塑附框价格(查看)由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司为客户提供“pvc制品加工”等业务，公司拥有“春泰塑业”等品牌，专注于塑料、塑钢窗等行业。，在芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刁经理。