

# 苏州打井 苏州家用打水井 苏州本地打井50元每米

产品名称	苏州打井 苏州家用打水井 苏州本地打井50元每米
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

## 产品详情

苏州打井 苏州家用打水井 苏州本地打井50元每米

### 一、地下水相关

#### 1、水资源储量和比例

地球上的水分为咸水和淡水，咸水远比淡水多，这是一般人都知道的，毕竟四大洋覆盖了地球70%的表面。但就淡水来说，可能会有人以为江河湖泊淡水比地下淡水多，以前我也这么“以为”的。因为江河里的水太直观了，每个人都能看到滔滔江水向东奔流，永不停息。不过事实并不是如此。

#### 含水层、隔水层

先说下地层，我们脚下的土地和以下的岩石是分层的，是在地质历史时期不断沉积形成的。不同时期沉积的物质不同，就形成不同的地层。时间长的已经变成了岩石，时间短的还是松散沉积物，比如地表的土壤。

不论是已经成岩的还是松散沉积物，都是由颗粒组成的，那么颗粒和颗粒之间就会有空隙，这种类型的空隙称为孔隙。岩石裂缝也会形成空隙，这个叫做裂隙。还有一种空隙叫溶隙，就是岩溶，也叫喀斯特，桂林山水就是典型的喀斯特地貌。这三种空隙都可赋存地下水，现在利用比较多的是孔隙水。

含水层和隔水层的概念主要是对于孔隙水说的，所以这里只说这个。不同的沉积物由不同的物质组成，

孔隙大小不同，含水的多少就不同，水能否通过和通过速度也不一样。比如砂土，空隙大，含水多，水也很容易通过，就叫做含水层。另如粘土，孔隙很小，水很难通过，叫做隔水层。这样不同的地层就分成了含水层和隔水层。水井的作用就是要把含水层里的水抽出来。