

水泥装饰板材 苏州装饰板材 安徽尚合板材厂家

产品名称	水泥装饰板材 苏州装饰板材 安徽尚合板材厂家
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

防火板被买回来之后，马上就可以施工了吗？

防火板凭借其耐火、易用、好打理等优点逐渐代替了不少各个时间段主流的材质，作为一种在装修行业中被广泛应用的材料，防火板究竟缘何占据了一席之地？下面防火板厂家就为大家回答一下关于防火板的一些问题。

问：防火板被买回来之后，马上就可以施工了吗？答：防火板经常要和基材一起覆合使用，另外防火板本身属于木质材料，有一定的伸缩率。所以防火板收到后首先要和基材在同一环境中进行同化，时间不应短于72小时。这样防火板和基材伸缩才会同步，后期才不会出现防火板与基材因伸缩不同造成的翘曲、分层等问题。

问：防火板的施工非常简单吗？答：防火板施工非常重要，需要注意很多细节，可以说是五分产品五分安装，比如需要合适的胶水、配套的加工工具等。如果防火板厂家施工不好，外墙装饰板材，会造成产品翘曲、基材分离等问题。

问：防火板可以被粘贴在任何材质的表面上吗？答：防火板作为一种木质材料，其跟随湿度变化伸缩的特性决定了其一定贴面在相近的材料上。这样，防火板和基材本身的伸缩变化才能一致，不会分离。我们推荐刨花板、中密度板，尽量避免石膏板、硅酸钙板等。

。

硅酸盐防火板的安装技术

硅酸盐防火板的安装技术：1、根据规划图纸和实际施工条件，硅酸盐防火板的两个长边已经倒角，但是当墙体高于2440mm时，需要在现场对硅酸盐防火板水平接缝的短边进行倒角。2、隔墙铺设时，一般纵向铺设，板的长边固定在竖龙骨上；板块对接时，要自然靠近，不能压到位；墙体两侧的接缝应相互错开，不能落在同一龙骨上。3、在硅酸盐防火板表面打螺纹，标出自攻螺钉的固，一起预钻凹孔。自攻螺钉距离板边15毫米，距离板角50毫米，苏州装饰板材，距离200-250毫米。4、固定硅酸盐防火板时，板和龙骨应预先钻孔。孔径比自攻螺钉的直径为1毫米。硅酸盐防火板应采用自攻螺钉固定。粘贴时，应从板的中心向四周固定，水泥装饰板材，所有螺钉头应沉入板面1毫米。5、在门窗四周安装板时，板缝不应落在与地面水平平直的框架龙骨上，以防止门窗频繁开关摆动，在板缝处形成裂缝。

硅酸钙板的安装技巧 1、根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，必要时现场作倒角，硅酸钙板板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2440毫米时，硅酸钙板板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝。2、在硅酸钙板板面上弹线并标出自攻螺钉固，同时预钻凹孔，孔径比自攻螺钉头大1毫米-2毫米，孔深1毫米-2毫米。自攻螺钉距板边15毫米，距板角50毫米，自攻螺钉间距200毫米-250毫米。3、隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。4、固定淄博硅酸钙板板时，板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1毫米，硅酸钙板板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1毫米。5、安装门窗周围板时，板缝不能落在与地面水平和垂直框龙骨上，以避免门窗的经常开关产生振动而造成板缝开裂。

水泥装饰板材-苏州装饰板材-安徽尚合板材厂家(查看)由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司是从事“装饰板材,吸音板材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。