

厦门大棚 福州龙泰蔬菜大棚搭建 蔬菜大棚

产品名称	厦门大棚 福州龙泰蔬菜大棚搭建 蔬菜大棚
公司名称	福州市龙泰农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市马尾区上坂后山边
联系电话	13850851578

产品详情

温室大棚建设中骨架填埋的正确方法

1、规划

在对大棚骨架填埋前，蔬菜大棚，必须做好骨架。比如以日光大棚内直径100m为例子，按照3、5米为一件，地块中间可以规划出来28件，按照这样的必须。必须多规划好每一间的具体位置，然后在进行布线。

2、定标尺

就是埋设作为参照的标准立柱，一般是以大棚内东西两端的立柱为标尺，温室后墙高4、4米，选用的各排立柱高度分别为di一排加重立柱6、1米（偏北斜50）、第二排加重立柱6、3米（直立）、第三排立柱6、1米（偏南斜30）、第四排立柱5、3米（偏南斜50）、第五排立柱4米（偏南斜50），在选好立柱之后，再根据布线图，分别把温室东西两端的两列立柱埋设好即可，农业大棚，立柱必须深埋地下80cm以上。

3、分次埋柱

以温室东西两端的“标尺”为准，按照由外到内的顺序依次埋柱，埋设di一排是，必须先将用于di一排的立柱从其上端往下测量并标记处3m的位置。然后从立柱的上端往下3米出来表现，表现要与立柱的标记相重合，按照这样的方法，一次买下其他立柱。

常见各类温室大棚基础要求如下

1、简易插地拱棚。这种钢架薄膜大棚一般采用插地方式，即将大棚拱架插入地面以下30-50cm，温室工程，大棚厂家，来增强棚面的稳固性。这种棚载荷较小，冬季一般不生产。

2、日光温室大棚。这种日光温室一般分为土墙和砖墙两种结构。其中土墙下挖1-1.2米，就地用土碾压砌筑墙体，在墙体内部埋入预埋件与主拱架焊接。砖墙日光温室一般打30-50cm砖砌条基，条基下方夯实后打5cm三七灰土或素混凝土垫层，条基上部直接砌筑墙体，然后外部水泥砂浆抹面处理

3、连栋薄膜拱棚。这种大棚基础一般采用C15或C20浇筑40*40*60cm柱式独立基础，每根主立柱以下砌筑一个并预留焊接埋件。高标准连栋薄膜棚设计使用寿命较长，一般采用C20或C25浇筑圈梁和独立基础，基础尺寸一般为40*40*80cm。

温室大棚的棚管多是镀锌大棚管，也就是表面历经镀锌的无缝钢管，大棚管镀锌能够提升大棚管的防腐蚀特性，可以避免别的化合物、水蒸气等化学物质的腐蚀，合理增加使用期限。但我们在镀锌大棚管的存放上還是必须加多留意。1、存放的地址：温室大棚管不可以室外置放，放到室外场所更非常容易被气温危害，厦门大棚，很多的降水或是雨雪天气会浸蚀了表面的镀锌层，会造成 商品发生锈蚀难题，发生浸蚀难题。此外室外存放也非常容易发生盗窃难题。温室大棚的镀锌管怎么保存2、存放的关键点：温室大棚的镀锌棚管不可以直接接触到太阳光光源，规定荫凉干燥而且沒有与腐蚀物件一起存放。

厦门大棚-福州龙泰蔬菜大棚搭建-蔬菜大棚由福州市龙泰农业机械有限公司提供。福州市龙泰农业机械有限公司是从事“ 钢结构,温室大棚,节水灌溉 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒲先生。