

淮安纤维增强硅酸钙板 尚合板材厂家电话 纤维增强硅酸钙板批发

产品名称	淮安纤维增强硅酸钙板 尚合板材厂家电话 纤维增强硅酸钙板批发
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

如何区别纤维水泥压力板和硅酸钙板

如何区别纤维水泥压力板和硅酸钙板 1、算密度：硅酸钙板的密度远低于纤维水泥压力板，经过板材的重量可以计算出它的大约密度。2、看颜色：虽然有厂家为了冒充纤维水泥压力板而加炭黑等将板材做成深色，但不是自然的水泥色。3、询问有无很薄板和很厚板，若没有或不能做，就阐明他经销的是硅酸钙板或许是普通的纤维水泥无压板。4、假如去厂家，可以观赏其车间，若有蒸压釜(俗称头)则肯定是硅酸钙板厂家，若没有压机，则是普通的水泥板厂

硅酸盐防火板的安装技术

硅酸盐防火板的安装技术：1、根据规划图纸和实际施工条件，硅酸盐防火板的两个长边已经倒角，但是当墙体高于2440mm时，需要在现场对硅酸盐防火板水平接缝的短边进行倒角。2、隔墙铺设时，一般纵向铺设，板的长边固定在竖龙骨上;板块对接时，淮安纤维增强硅酸钙板，要自然靠近，不能压到位;墙体两侧的接缝应相互错开，纤维增强硅酸钙板价格，不能落在同一龙骨上。3、在硅酸盐防火板表面打螺纹，标出自攻螺钉的固，一起预钻凹孔。自攻螺钉距离板边15毫米，距离板角50毫米，距离200-250毫米。4、固

定硅酸盐防火板时，板和龙骨应预先钻孔。孔径比自攻螺钉的直径为1毫米。硅酸盐防火板应采用自攻螺钉固定。粘贴时，应从板的中心向四周固定，所有螺钉头应沉入板面1毫米。5、在门窗四周安装板时，板缝不应落在与地面水平平直的框架龙骨上，以防止门窗频繁开关摆动，在板缝处形成裂缝。

硅酸盐防火板施工的注意事项：在水泥基面直接粘贴时，应先将基面批荡平整后，硅酸盐防火板再粘贴吸声板；如遇做有后空腔的基层时，首先应将夹板拼接缝隙用胶条(或胶纸)粘贴。如遇穿孔板基层，应在穿孔板安装前，硅酸盐防火板对孔洞进行处理(可采用内侧贴膜等方法)。以避免基层下空气流动产生污迹。在施工中需要对赛丝纶板面进行切割，切割时建议用钢尺或合金方钢作为靠尺，硅酸盐防火板切勿用木条或软性材料作为靠尺，纤维增强硅酸钙板销售，以避免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。硅酸盐防火板为使拼接缝隙相对减少，在切割时可将刀片向内倾斜0.5~1mm，使接口面形成内斜面，施工中易于板面对接，减少缝隙度。切割或倒边所用刀片，纤维增强硅酸钙板批发，建议采用刀片，由于国产美工刀片钢材质量等原因，刀片不够锋利且使用寿命短，在切割或倒边时易产生毛边和毛面，特别是在倒边时产生毛面明显。

淮安纤维增强硅酸钙板-尚合板材厂家电话-纤维增强硅酸钙板批发由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司是一家从事“装饰板材,吸音板材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安徽尚合”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽尚合板材在板材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！