

胶水 AB胶胶水厂家 鑫力达

产品名称	胶水 AB胶胶水厂家 鑫力达
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

产品详情

uv灯具一般和反射型灯具配套运用，可前进紫外线的反射率和均匀，以产生好的固化效果和较快的固化速度，灯具的冷却设备有必要保证灯在正常温度下作业，固化室温度过高，UV胶胶水加工，过低都会构成灯管的不正常作业。

1. 灯管有必要与相应的变压器、电容器协作运用，以保证无影灯具发起抵达额定功率，然后保证灯的紫外线辐射强度。
2. 装卸无影灯具灯管时，不要用手触摸灯的发光有些(石英管)，AB胶胶水厂家，避免灯管过早失透，影响紫外光输出。装灯前用酒精擦拭灯的发光部位，往后守时擦拭，可延长灯管运用寿数。
3. 灯点亮后，一般需要3—5分钟左右才华安稳作业，抵达正常的功率输出，灭灯后，UV胶胶水供应，从头发起要等灯冷却5—10分钟后才华再次发起。
4. 运用时电容器与灯管串联相接。换无影灯具时需先将电容器短路放电或加装放电电阻避免电容器放电伤人。
5. 因为灯管正常作业时会有强紫外线输出，应避免紫外线直接照射到皮肤，更不能双眼直视点亮的灯管，咱们的UV灯具的运用寿数大概1000小时，运用久了应及时替换，避免影响正常的运用，在运用UV灯具的时分不能双眼直视，避免辐射过度。

UV辐射度

辐射度是到达表面单位面积内的辐射功率。辐射度，以每平方厘米瓦特或豪瓦来表示。其随灯管的输出功率、效率、反射系统的聚焦以及到表面的距离不同而不同(其是灯管及几何形状的特性，故与速度无

关)。直接置于UV灯管下的高强度、峰值聚焦功率参考为峰值辐射度。辐射度包括了所有有关电源功率、效率、辐射输出、反射率、聚焦灯泡尺寸及几何形状的因素。

一、UV灯使用300-500小时后，为什么在管壁就出现现象手纹一样的花纹？

- a) 安装时用手摸过灯管壁会形成这种现象。
- b) 壁内侧有则是做灯时，石英管清洗不够净。

二、UV灯管金属头总是熔化烧坏是什么原因？

- a) 金属灯架时间久了，胶水，铜架氧化，局部接触不良造成电流过大，打火造成熔化。
- b) 新灯熔化就是因为UV灯金属头与灯架接触不良，虚接造成打火溶化。检查灯架的铜接点是否氧化，检查弹簧是否有弹力。

胶水-AB胶胶水厂家-鑫力达(推荐商家)由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行是从事“工业胶水,胶料,胶瓶,紫外线设备及灯具,点胶机及配件等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘小姐。同时本公司还是从事AB胶，透明AB胶，深圳AB胶的厂家，欢迎来电咨询。