

临汾膨胀型钢结构防火涂料 凯华钢构防火涂料

产品名称	临汾膨胀型钢结构防火涂料 凯华钢构防火涂料
公司名称	河北凯华防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县位各屯
联系电话	15532662868 15532662868

产品详情

膨胀型钢结构防火涂料相关信息

我公司主营：钢构防火涂料，钢结构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料，薄涂型室外钢构防火涂料，厚涂型室内钢构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料施工，厚涂型室外钢构防火涂料，薄涂型室内钢构防火涂料，室内膨胀型防火涂料，室外膨胀型防火涂料，室内非膨胀型防火涂料，室外非膨胀型防火涂料，有分水基跟溶剂防火涂料

为您介绍相关知识;膨胀型钢结构防火涂料

钢结构防火涂料日常维护建议

- (1) 钢结构构件在加工厂进行防腐和防火的生产线喷涂处理，以减少人为因素的影响，保证喷涂质量。增加防火涂料的厚度及耐火极限检测报告制度。
- (2) 在选择钢结构防火涂料和施工时，有关厂家应提供产品型式认可证书、型式检验报告、产品合格证书、产品使用说明书。
- (3) 施工前应制订专项实施方案，生产单位与定货单位签订的供货合同或，当期的检验报告。严格按相关规范要求实施。
- (4) 尽可能选用既能防火又有防腐作用的防火涂料。
- (5) 加强成品保护意识，做到事中检测，严格工序验收制度。钢结构防火涂料验收前，须由具备资质的检测机构对钢结构防火涂料进行检测并出具报告。

(6) 防火涂料施工验收后，应定期观察涂层的完整性，注意维护管理。发现涂层受损须及时重新涂刷修复。

膨胀型钢结构防火涂料相关信息

我公司主营：钢构防火涂料，钢结构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料，临汾膨胀型钢结构防火涂料，薄涂型室外钢构防火涂料，厚涂型室内钢构防火涂料，厚涂型室外钢构防火涂料，薄涂型室内钢构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料包工包料，室内膨胀型防火涂料，室外膨胀型防火涂料，室内非膨胀型防火涂料，室外非膨胀型防火涂料，有分水基跟溶剂防火涂料

为您介绍相关知识:膨胀型钢结构防火涂料

混凝土防火涂料的基层施工工艺！

- 1.水和涂料按比例搅拌，成稠浆状。
- 2.用少量的料浆做横条标志，作为施工参照。
- 3.从下而上进行喷涂。
- 4.待干透后，在进行第二次。
- 5.喷涂中要手工补填平整。
- 6.基层完工要求涂层表面平整光滑。

饰面型防火涂料的表面处理事项！

- 1.涂装的木材等基材表面应刨平、打磨。
- 2.涂装的木材等基材表面应去除木毛。
- 3.需要涂装的表面应清除树脂。清除木脂可以先用铲刀将析出的木脂铲除，然后再用干布擦拭就行。

我公司主营：钢构防火涂料，钢结构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料，薄涂型室外钢构防火涂料，厚

涂型室内钢构防火涂料，膨胀型钢结构防火涂料批发，厚涂型室外钢构防火涂料，薄涂型室内钢构防火涂料，室内膨胀型防火涂料，室外膨胀型防火涂料，室内非膨胀型防火涂料，室外非膨胀型防火涂料，有分水基跟溶剂防火涂料

为您介绍相关知识;膨胀型钢结构防火涂料

基层施工

- 1、水和隧道防火涂料以（0.70 ~ 0.75）：1的比例混合，用搅拌机搅拌20min（一定要确保搅拌时间，涂料要随拌随用），成稠浆状；
- 2、用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志，作为喷涂施工的参照物；
- 3、用喷涂机从隧道的腰部向顶部（从下而上）进行喷涂，每次喷涂厚度3 ~ 8mm；
- 4、待一次喷涂基本干透后，继续喷涂第二次，如此循环，直至喷涂到设计厚度；
- 5、因喷涂表面不够光滑，所以在后一次喷涂后，要立即用料浆进行手工补填找平、修整，使涂层表面平整光滑，并确保涂层达到设计厚度；
- 6、基层完工后，要求涂层表面平整、光滑、洁净。

表层施工

在基层基本干透成型后，方可进行表层施工。表层可以用喷、羊毛刷、辊筒等机具进行施工，喷刷要求均匀、平滑、无色差。不同颜色的分界线要求平直、清晰。

- 1、搅拌时浆料太干，可适当增大水灰比，以适宜施工为准；
- 2、在搅拌、喷涂、涂抹过程中，散落、反弹的浆料可及时回收利用；被污染的和超过2h的不能再用；
- 3、涂料包装袋一经打开应立即使用，受潮结块的涂料不得使用；
- 4、施工工艺可根据涂层的设计厚度和施工条件，进行适当调整。

临汾膨胀型钢结构防火涂料-凯华钢构防火涂料由河北凯华防火材料有限公司提供。“防火材料研制,生产,销售以及施工的一系列服务”选择河北凯华防火材料有限公司，公司位于：河北省廊坊市大城县位各屯，多年来，河北凯华坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北凯华期待成为您的长期合作伙伴！