

粉状氧化钙厂家地址 池州琅河精品钙业 齐齐哈尔氧化钙厂家

产品名称	粉状氧化钙厂家地址 池州琅河精品钙业 齐齐哈尔氧化钙厂家
公司名称	池州市琅河精品钙业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区里山街道办事处解放社区
联系电话	18805825738 18805825738

产品详情

氧化钙厂家

氧化钙厂家活性氧化钙厂家分享石灰的活性氧化钙含量测定试验方法

- 1.将石灰试样粉碎，经过1毫米筛孔，用四分法缩分为200克，再用研钵磨细经过0.15毫米筛孔，用四分法缩分为10克左右。 2.将试样在105 ~ 110 的烘箱中烘干1小时然后移至干燥器中冷却。
- 3.用称量瓶按减量法称取试样约0.2克（准确到1毫克）放于锥形瓶中，迅即加入蔗糖约5再盖于试样表面（以减少试样与空气触摸），同时加入玻璃珠约10粒。紧接着加入新煮沸并已冷却的蒸馏水50毫升，立刻加盖瓶塞，并剧烈摇晃15分钟（时间不宜过短）。
- 4.摇荡后打开瓶塞，加入酚酞指示剂2 ~ 3滴，溶液即变成粉红色，然后用盐酸标准溶液滴定。在滴定时应读出滴定管初读数，然后以2 ~ 3滴每秒的速度滴定，直至粉红色消失。如果在30秒钟内仍然出现红色，应再滴盐酸以中和后记录盐酸耗量（毫升）。

氧化钙厂家

氧化钙厂家活性氧化钙的活性测试方法

(1)装置和器具：200mL或500mL的滴定管：精度为1.0mL；电动机，输出功率35 ~ 50W 4P 100V；搅拌叶片：需3个叶片，叶片倾角为45度；转杆直径：60mm
转杆，转速为350转/分；烧杯：容量为5L的玻璃烧杯。

(2)试样：将20公斤活性氧化钙加工试样，破碎后过4760 μ 筛子后，用1000 μ 筛子进行筛选，取其中100g

作为测定试样。

(3)操作：将4L纯水倒入5L玻璃烧杯中，水温要保持在40℃，把搅拌叶片装进烧杯的中心，使3个叶片下端与烧杯底面的间距大约为20mm，在开始进行搅拌的时候，加入2~3滴酚酞指示剂，紧接着将100g测定试样一次倒入，并且同一时间按下秒表计时。连续滴下4mol/L的HCl，使溶液一直保持浅红色，每隔一分钟，粉状氧化钙厂家地址，记录累记的滴下量，操作连续进行10分钟。

(4)结果的表示：待反应结束后，记下滴入的4mol/L的HCl总量（ml）表示活性氧化钙的活性

氧化钙厂家

氧化钙不能和哪些产品混用

所谓生石灰，就是化学上的氧化钙，但我们熟悉的氧化钙应用于废水处理行业，由于它是强碱，高纯度氧化钙厂家电话，所以使用时一定要小心，同时也不可以与某些产品混用。

一，把氧化钙加入浆后要及时泼洒，千万不要把残渣倒入池子里，不然很容易造成鱼类生物的死。

二，不要与漂白粉、强氯精等卤素类药混用，因为漂白粉是酸性产品，而氧化钙是碱性产品，所以一旦混合使用，就会发生酸碱中和，粉末状氧化钙厂家，会让消毒功效变差的。

三，千万不要与硫酸铜同时使用哦，因为加了氧化钙的话，齐齐哈尔氧化钙厂家，那么水体中钙离子就会增加，这样会导致铜离子的减少，所以如果同时使用的话会大大降低硫酸铜的功效。

好了，今天就说这么多了，感谢各位的阅读，谢谢各位啦!

粉状氧化钙厂家地址-池州琅河精品钙业-齐齐哈尔氧化钙厂家由池州市琅河精品钙业有限公司提供。池州市琅河精品钙业有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽池州的非金属矿产等行业积累了大批忠诚的客户。池州琅河精品钙业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！