

木塑附框 春泰塑业门窗附框厂家 福州附框

产品名称	木塑附框 春泰塑业门窗附框厂家 福州附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗附框型材结构设计合理，中间支撑筋具有螺钉打入空隙，不易开裂，连接可靠;型材两侧均设有凹槽，凹槽的槽面上设有凹坑，水泥混凝土嵌入，型材固定可靠，结构简单，成本低。

门窗附框型材结构，包括型材本体1，型材本体1内设有两中空结构，木塑附框，两中空结构之间设有中间支撑筋2。

]中间支撑筋2设有用于螺钉打入型材不易开裂的空隙3;进一步的，中间支撑筋2上位于空隙内设有螺孔7。型材连接时，空隙处打入连接用的螺钉，中间支撑筋不易开裂，连接可靠。

型材本体1两侧均设有用于水泥混凝土嵌入的凹槽5，凹槽5的开口处设有凸起，SP形成向内伸出的一对凸起，从而形成凹槽内部尺寸大于凹槽的开口尺寸。水泥混凝土嵌入凹槽内，型材固定可靠。

进一步的，凹槽5的槽面上设有凹坑6，凹坑6为螺旋形槽结构;或者，凹坑为锯齿结构。水泥混凝土嵌入凹槽内，型材固定。

型材本体1的表面上设有条形槽4。条形槽按型材长度方向设置，条形槽可为三角槽和/或弧形槽;条形槽的槽面为花纹结构。

上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述，显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制，只要采用了本实用新型的构思和技术方案进行的各种非实质性的改进，或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本实用新型的保护范围之内。

门窗附框厂家分享安装的防水要点

1) 合理的结构形式门窗附框应有合理的结构形式，既能满足功能要求，又不会造成洞口

与附框、附框与门窗间的密封问题。外高内低的附框虽然为门窗安装提供了较好的定位，但由于附框与门窗间的密封胶处于受剪状态，在长期的使用中难免出现密封失效，另外，外高内低的结构又使流入的雨水进入附框后无法流出，即使维修整改也不能治，这种渗漏的后果是非常严重的。2) 合理的附框与墙体间的连接方式 附框与墙体间连接方式的选择也是非常重要的。以钢附框为例，洞口上端及两侧可以采用打孔，并用胀栓与结构墙体连接，而洞口下方则*通过连接片的方式连接。这主要是为避免钢附框因内部而又长期无法排出，导致钢材锈蚀的问题。3) 缝隙填塞处理门窗与洞口间的缝隙可采用发泡胶填充，再以密封胶封堵，既证了可靠的防水性能，同时在门窗或洞口尺寸发生一定变化时，门窗也可以正常使用。附框与结构墙体之间的填塞，可使用聚合物水泥防水砂浆。附框属于结构墙体的一部分，证附框与结构墙体的可靠连接和密封属于隐蔽工程，其密封效果应确保长期可靠。4) 其他注意事项附框与墙体间缝隙节点设计时，应注意确保整个建筑外表面的防水面连续、不发生错位或断开。对于建筑外墙而言，没有外保温层的防水面一般在找平层与外饰面之间，节能附框，有外保温层的防水面一般在找平层与保温层之间。外门窗的防水面一般就是门窗的外表面，但少数铝包木门窗的防水面在铝材内侧的木材表面。附框位于外门窗与外墙之间，防水方案的选择应考虑门窗的安装位置、保温层、外饰面层、门窗结构等，附框厂家，证整体建筑外防水面的完整与连续。

门窗附框安装的必要性与安装流程

门窗在我们的生活中是常见的，是房屋建筑不可缺少的一部分，安装门窗通常还会有副框，那么究竟南通门窗副框是什么？

门窗副框是什么？

门窗的窗副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢做作的方框，副框是对主框起固定和保护作用的。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。

门窗扇的安装是在门窗框安装后进行的。由于门窗框已经固定好，不太容易修创，而门窗框本身的制作误差和安装误差是难免的，安装门窗扇时往往要根据门窗的实量尺寸对门窗扇进行修创。

在具体修创时为证门窗扇同门窗框配合间隙合理，福州附框，一般要进行多次修创、试装。当修创完毕之后，再按照门窗扇高的1/8--1/10在框扇上按合页大小画线、剔槽，把门窗扇装上后要重新修整，直至开关灵活为止。门窗扇安装之后要证配合间隙大小均匀合理且不能自开自关。

木塑附框-春泰塑业门窗附框厂家-福州附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司为客户提供“pvc制品加工”等业务，公司拥有“春泰塑业”等品牌，专注于塑料、塑钢窗等行业。，在芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刁经理。