

新疆强夯施工队 镇江强夯施工 强夯施工选久森强夯

产品名称	新疆强夯施工队 镇江强夯施工 强夯施工选久森强夯
公司名称	德州久森基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州东经济开发区工业园
联系电话	15288897456

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州久森基础工程有限公司

强夯施工法处理湿陷性黄土需要注意的安全措施

- 1、强夯施工前应清理场地表面的腐蚀性物质，挖出局部的淤泥层和土层。应该及时清除水。排水措施应按设计进行。
- 2、施工前，在强夯范围内检查地下结构和地下管线的位置和标准，避免施工造成的损坏。
- 3、强夯引起的振动影响周围建筑物及其他建筑设备。应采取隔振和防振措施。隔离沟开挖宽度不应小于1m，深度不小于3m。
- 4、强夯机械应采用自动解耦装置的履带起重机起重锤，使落锤使用时不翻转。

强夯施工的三大分类

强夯施工地基处理以施工工艺区分，可列为三类：满夯、主夯、复夯。其中主夯和复夯的区分一般是依据夯锤的能量级别。主夯一般也是说的点夯，其重锤夯实能量归于高能量级其他，要点运用于深层的处理；复夯的能量级是主夯能量级的二分之一，也可依据夯坑的深度来确认能级。用到复夯的一般得具有相应的条件：在点夯完结施工后，夯坑的深度很大，强夯施工工艺视频，即可选用复夯。满夯是对整个场所进行夯实处理，然后增大土质的密实度，从而进步场所的地基承载力。满夯和点夯工作方法不同，可是都归于强夯施工的方法。

强夯施工的注意事项：

强夯起重机的臂杆、脱钩器、夯锤及起重索具等主要构、部件的材料及制作质量必经过严格检查，凡不符合设计要求的一律不得使用。

从夯锤提升到夯锤落下，路基强夯施工技术，机下人员必须离开夯点20m以外，非工作人员应远离夯点30m以外。严禁在起重机正前方和起重机臂杆下站立。严格按照国家的消防条例规定，镇江强夯施工，在施工现场、临设办公、生产、生活区建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

新疆强夯施工队-镇江强夯施工-强夯施工选久森强夯由德州久森基础工程有限公司提供。德州久森基础工程有限公司在压实机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，久森强夯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。同时本公司还是从事码头强夯地基处理施工，强夯地基处理施工队，公路强夯地基处理施工的厂家，欢迎来电咨询。