

涵管定制 宣威涵管 东星耀排水管施工

产品名称	涵管定制 宣威涵管 东星耀排水管施工
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

下管、稳管

1) 管道进场检验：管节安装前应进行外观检查，涵管定制，检查管体外观及管体的承口、插口尺寸，承口、插口工作面的平整度。用量径尺量并记录每根管的承口内径、插口外径及其椭圆度，承插口配合的环向间隙，应能满足选配的胶圈要求。

2) 管道下管：采用高强尼龙吊装带，以免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体，做出标志以满足管体吊装要求。下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础。

3) 稳管：管道就位后，为防止滚管，应在管两侧适当加两组四个楔形混凝土垫块。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整，宣威涵管，确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后，应进行固定，以防止管子发生位移。稳管时，先进入管内检查对口，减少错口现象。管内底高程偏差在 $\pm 10\text{mm}$ 内，中心偏差不得超过 10mm ，相邻管内底错口不大于 3mm 。

(3) 挖接头工作坑：在管道安装前，涵管厂，在接口处挖设工作坑，承口前大于等于 600mm ，承口后超过斜面长，两侧大于管径，深度大于等于 200mm ，保证操作阶段管子承口悬空。

在我们对混凝土排水管的使用中当发生这两种情况会影响的混凝土排水管使用寿命。钢筋网有焊点不牢固时就会出现跑筋和漏筋现象，涵管哪家好，使管身局部出现无筋状态，成型后钢筋网很难居中，钢筋网是偏心的，也就是钢筋网的保护层不均匀。

有关混凝土排水管保管的方面，人们一般采用了两种方法：一种普遍的蒸养法，则另一种就是我们常用

的自然养。种方法的在施工上面都要修建一个蒸养池，修建好后的蒸养池我们可以把混凝土排水管完全的掉到里面去，进行三个小时以上的蒸养，过后水泥管就完全的凝固完成了。这样的蒸养法，可以有效的混凝土排水管使完全的得到很好的保护，其中蒸养过程好的话，混凝土排水管会非常的结实，自然养非常简单，我们只要把相关的模具跟管放到外面进行自然养护就可以了。

操作工艺

1. 沟槽开挖及验槽

- (1) 测量放线参照由测量队制订的市政工程施工测量专项方案执行。
- (2) 沟槽降水、沟槽开挖、边坡设置及沟槽支护等参照“管线基坑明挖土方”施工。
- (3) 验槽：基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质应符合设计要求。

2. 承插式柔性接口混凝土排水管道

(1) 管道基础

- 1) 土弧基础：采用土弧基础的排水管道铺设见图1-11所示。开槽后应测放中心线，人工修整土弧，土弧的弧长、弧高应按设计要求放线、施工，以保证土弧包角的角度。
- 2) 砂砾垫层基础：采用砂砾垫层基础的排水管道铺设见图1-12所示。在槽底铺设设计规定厚度的砂砾垫层，并用平板振动夯夯实。夯实平整后，测中心线，修整弧形承托面，并应预留沉降量。垫层宽度和深度必须严格控制，以保证管道包角的角度。中粗砂或砂砾垫层与管座应密实，管底面必须与中粗砂或砂砾垫层与管座紧密接触。中粗砂或砂砾垫层与管座施工中不得泡水，槽底不得有软泥。

涵管定制-宣威涵管-东星耀排水管施工由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！