

拉森桩出租 请认准兴忠工程 湖州拉森桩

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 拉森桩出租 请认准兴忠工程 湖州拉森桩 |
| 公司名称 | 杭州兴忠基础工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区东明山 |
| 联系电话 | 15868196996 |

产品详情

挖土施工安全要求：（1）沟坑开挖前应认真熟悉图，了解开挖范围内的有关管线情况，做到心中有数。

（2）基坑开挖前，对施工区域内各种地下管线和其它设施，应请管线和其它设施的产权单位负责人到现场确认管线的具体位置和深度。同时向施工人员逐一交底，并做好记录（如煤气管道及设施、通讯电缆等），在开挖前在地面做出明显标志，以警示施工人员。

（3）施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚。施工期间严禁基坑内休息。上下沟坑必须设置立梯，立梯应坚固，不得缺层。严禁攀登支撑或乘吊运机械设备上下基坑。

（4）基坑应挖的直顺，上下口尺寸和中线要符合要求，坑壁应平整，不得出现凹凸现象，以免影响沟壁的稳定而造成沟壁坍塌。

（5）机械挖土时，跟机操作人员应距铲斗保持一定安全距离，必要时应先停机，然后再施工。同时还应及时采取必要的支撑措施和沟边翻土工作，以减轻沟壁压力，以利于沟壁稳定。

（6）机械装土及车辆配合外运土方时，任何人不得在车上及挖机旋转半径内停留，以保证装土安全。若有不安全因素，应立即采取相应的措施，以确保施工安全。

（7）按规定对现有管线和其它设施需委托产权单位实行监护的，必须在开挖前办好监护手续，并在监护人员的监护下进行施工。

（8）在施工区域内，与保护管线距离不足1.5米范围地段，施工时严禁机械开挖，而采用人工开挖，确保既有管线和设施的安全。（9）开挖基坑应设置安全围挡、安全设施和安全警示牌，晚上或雾天应设置红灯警示。安全地带宽度为1米，拉森桩出租，安全设施牢固规范。施工现场有专职安全员负责检查，并确保安全设施及警示牌、红灯的正常使用。

（10）跨越基坑的人行跳板宽度不少于0.6米，脚手板应绑扎牢固，无探头现象。

(11) 开挖的土方不得在开挖边线堆放，应按不同的土质条件和开挖深度，设置适合的安全距离，以防止土方堆放对基坑增加侧压力，发生塌方事故。

拉森钢板桩如何施工

钢板桩是一种边缘带有联动装置，且这种联动装置可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体。钢板桩的应用贯穿并延伸到整个建筑业，钢板桩围堰施工规范也显得越来越重要。拉森钢板桩围堰施工规范能帮助广大施工用户减少施工过程中的难题的发生，钢板桩强度大、防水性能强，一旦施工过程出现不妥之处，再次拆除费时费力。关于钢板桩围堰施工规范，钢板桩生产厂家总结的一套施工规范：小编就几项重要注意事项进行详细的描述。

钢板桩围堰施工前要做好施工准备：平整场地、填筑施工平台：用挖掘机、装载机平整场地。在平台四周挖设排水沟，防止施工平台浸水。为防止震动打桩锤倾覆，湖州拉森桩，在打桩锤履带下方铺设钢板。检查振动锤：振动锤是打拔钢板桩的关键设备，在打拔定要进行专门检查，确保线路畅通，功能正常。油箱是否装满，振动锤的油管是否完好，夹板牙齿不能有太多磨损。周边各放大50cm。导向同为矩形，在围堰的内侧打8根定位桩，焊接牛腿，再安装导向框。

围堰结构都是需要对围堰内侧进行支护的，这需要根据围堰的尺寸、深度选取钢管、工字钢或者H型钢进行支护。大型的围堰需要对围堰的整体结构进行设计的，通常采用有限元分析软件进行设计，从而保证围堰的整体结构稳定。关于钢板桩围堰施工规范的小问题在施工中会陆续发现，拉森桩出租多少钱，遇到问题请与我们联系，我们会为您解答。

型钢水泥土搅拌桩围护横断面

钻孔灌注桩

钻孔灌注桩围护适用各类地层，各种开挖深度。但相对造价较高，施工速度较慢。管廊局部节点由于开挖深度大（超过10m），平面形状复杂时，可采用钻孔灌注桩围护。场地存在地下水，且无法采用坑外降水措施时，需考虑在钻孔灌注桩外侧施工旋喷桩止水帷幕。

钻孔灌注桩围护横断面

SMW工法

SMW是Soil Mixing Wall的缩写，拉森桩施工，SMW工法1976年在日本问世，是日本一家中型企业--成辛工业株式会社所拥有和开发的一项，现该法广泛应用于沿海地区地下连续墙和深基坑止水帷幕。

优点：

- (1) 挡水性强；
- (2) 对周围地基影响面小；
- (3) 多用途（能适应各种地层）；
- (4) 工期短；

(5) 造价低。

适用：城市高架桥下等施工，空间受限制的场所，或海底筑墙，或软弱地基加固。

方法：

该工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘，同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌，在各施工单元之间则采取重叠搭接施工，然后在水泥土混合物未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材，至水泥结硬，便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。SMW工法常用的是三轴型钻掘搅拌机，其中钻杆有用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分，此外还研制了其他一些机型。

SMW工法施工顺序如下：

- a.导沟开挖：确定是否有障碍物及做泥水沟。
- b.置放导轨。
- c.设定施工标志。
- d.SMW钻拌：钻掘及搅拌，重复搅拌，提升时搅拌。
- e.置放应力补强材（H型钢）
- f.固定应力补强材。
- g.施工完成SMW.

拉森桩出租-请认准兴忠工程-湖州拉森桩由杭州兴忠基础工程有限公司提供。杭州兴忠基础工程有限公司是从事“拉森桩,钢友撑围陵,止水维护,铺路板,打桩机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。