

# 直销橡塑保温板 橡塑保温板 敬德通风管道厂家

产品名称	直销橡塑保温板 橡塑保温板 敬德通风管道厂家
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

### 绝热工程安装技术规范及要求

绝热工程安装技术规范及要求1. 绝热层纵横向的接缝，应错开。2. 所有接口和支撑的地方都必须用胶水粘接，以保证密封，防止跑冷，出现结露现象。3. 施工保温前要确认管套规格是否保温管相符，避免出现偏大或偏小现象。4. 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需要达到设计厚度。5. 安装时应先大管后小管，先弯头，三通过后直管，后阀门、法兰。6. 立管保温时，其层高小于或等于5m，每层应设一个支撑托盘，层高大于5m，橡塑保温板，每层应不少于2个，直销橡塑保温板，支撑托盘应焊在管壁上，其位置应在立管卡子上部200mm处，托盘直径不大于保温层的厚度。

### 胶水的正确使用办法

二、胶水的正确使用1、使用之前摇动容器，使胶水均匀，风管橡塑保温板批发，再实际安装中，用小罐胶水，以防止其挥发得太快，如有必要，可将大罐的倒入小罐中使用，不用时将罐口密封。2、使用一把短而硬的毛刷。3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的

、均匀的胶水。4、胶水的自然干化时间 \* 为3—10分钟，时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度，时间超过20分钟无效。5、使用时待胶水自然干化，正确测干方法为“手指触摸法”，用手指接触涂胶面，如果手指不会粘在材料表面，且材料表面无粘手的感觉，就可进行粘接。6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。7、如果放置时间太长，以致两接面压在一起时不具粘性时，那么请重复步骤2—6。8、通常情况，每公斤橡塑胶水可涂抹两平米粘合面。9、通常，胶水不能在5℃以下使用，当在5—10℃的环境下工作时，请将胶水放置在温度为20℃的室内，需使用时取出。10、当在有压力的情况下连接两材料时，不必等到胶水干化，采用湿粘接法，先将材料放置在安装处，在材料的接口处涂上胶水，正确调整两材料的位置，很快就会按你设计的位置粘接牢固。11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。

施工准备：各系统风管走向、坐标、标高安装准确无误，风管漏风量、漏光量检测试验完毕满足要求。根据系统风管型号编制下料清单。技术人员向施工人员进行技术交底，阻燃橡塑保温板，对保温下料尺寸及要求进行明确，并做好作业指导录编制现场加工操作平台的搭设方案，确保施工条件满足方案实施。风管表面擦拭、清理使用抹布、漆刷等工具将风管表面的积灰或腻子等附着物清理干净，确保风管表面清洁无杂物，不影响表面刷胶。

直销橡塑保温板-橡塑保温板-敬德通风管道厂家由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，敬德通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：方总。