

门窗附框 春泰塑业木塑附框 节能门窗附框

产品名称	门窗附框 春泰塑业木塑附框 节能门窗附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗附框厂家分享安装的防水要点

1) 合理的结构形式门窗附框应有合理的结构形式，既能满足功能要求，又不会造成洞口与附框、附框与门窗间的密封问题。外高内低的附框虽然为门窗安装提供了较好的定位，门窗附框，但由于附框与门窗间的密封胶处于受剪状态，在长期的使用中难免出现密封失效，另外，外高内低的结构又使流入的雨水进入附框后无法流出，即使维修整改也不能治，这种渗漏的后果是非常严重的。2) 合理的附框与墙体间的连接方式 附框与墙体间连接方式的选择也是非常重要的。以钢附框为例，洞口上端及两侧可以采用打孔，并用胀栓与结构墙体连接，而洞口下方则*通过连接片的方式连接。这主要是为避免钢附框因内部而又长期无法排出，导致钢材锈蚀的问题。3) 缝隙填塞处理门窗与洞口间的缝隙可采用发泡胶填充，节能门窗附框，再以密封胶封堵，既证了可靠的防水性能，同时在门窗或洞口尺寸发生一定变化时，门窗也可以正常使用。附框与结构墙体之间的填塞，可使用聚合物水泥防水砂浆。附框属于结构墙体的一部分，证附框与结构墙体的可靠连接和密封属于隐蔽工程，其密封效果应确保长期可靠。4) 其他注意事项附框与墙体间缝隙节点设计时，应注意确保整个建筑外表面的防水面连续、不发生错位或断开。对于建筑外墙而言，没有外保温层的防水面一般在找平层与外饰面之间，有外保温层的防水面一般在找平层与保温层之间。外门窗的防水面一般就是门窗的外表面，但少数铝包木门窗的防水面在铝材内侧的木材表面。附框位于外门窗与外墙之间，防水方案的选择应考虑门窗的安装位置、保温层、外饰面层、门窗结构等，证整体建筑外防水面的完整与连续。

节能门窗附框的安装注意事项有哪些？

安装前的准备工作

安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核，门窗附框批发，检查预埋砣的数量和位置是否符合设计要求，高层窗是否按规定接入防雷带，对于不合格的部分应督促建设单位整改。用水泥砂浆嵌缝的氧化材门窗，上墙前应作防腐处理。除朝外墙面外，窗框的其它表面均用粘胶带或塑料带保护，朝墙面不得有粘胶带或塑料带的存在，以免造成结合部缝隙渗水。

门窗上墙后用木楔块调整定位，再用钉固定，不得用铁钉、木楔固定。嵌缝前应请监理单位(或建设单位)作好隐蔽工程验收记录后，并对门窗的垂直、水平、对角线进行校核，嵌缝后木楔块不得遗留在缝内。

幕墙转角副框，其可以满足幕墙变换角度的要求，适用性强，同时可以确保连接的可靠性，使现场安装快捷且精度较高。

为实现上述目的，本实用新型采取以下技术方案：

幕墙转角副框，它包括立柱及与立柱两侧分别连接的副框，该副框截面呈直角梯形，该直角梯形具有相互平行的短边和长边，节能门窗附框报价，以及与该短边垂直的直边，以及与该直边相对的斜边；该斜边对应的副框外壁与该立柱侧面固定连接；该斜边与短边的交汇处延伸出一连接板，该连接板与该立柱靠近幕墙玻璃的侧面固定连接；该直边与幕墙横梁固定连接，且该直边垂直于该幕墙横梁的长度延伸方向。

门窗附框-春泰塑业木塑附框价格-节能门窗附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖春泰——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号，联系人：刁经理。