

防疫帐篷搭建 武宁防疫帐篷 江西欣艺桁架直销价

产品名称	防疫帐篷搭建 武宁防疫帐篷 江西欣艺桁架直销价
公司名称	南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝开发区富山一路1号
联系电话	18579103380 18579103380

产品详情

帐篷面料的知识

今天的帐篷一般都会详尽标出外帐、帐底甚至内帐的材料，你能看到190T、210D、牛津布、PE底、PU等等各种标识。

先解释一下名词：

D，旦尼尔，表达了单位长度内丝线的重量，防疫帐篷如何安装，比如说很多背包底部面料用的是杜邦的1000D尼龙，它的密度非常大耐磨很好，那么，在背包的其他不太容易磨损的部位，材料就可以是600D或420D尼龙，它们的相对密度就要小一些，D前的数字越大，表示其同样面积的布料就更重一些。通常的帐篷选用150D或70D的尼龙，兼顾成本/重量/耐磨性，但在一些高档的super light级帐篷上，例如MH W的Annapurna，使用30D、40D的面料以zui大程度减轻重量，代价是成本的大幅上升和相对耐磨性的降低。

T，一般指涤塔夫（polyester taffeta），是种尼龙，仿丝绸面料，一般用帐篷的外帐和内帐，轻且坚固，例如190T，你可以简单的认为，T前的数字越大，那么相同面积的布料就越重。对外帐来说，考虑到其恶劣环境中的易破损性，应注意其是否采用防刮（ripstop）结构，简单来说就是成小方格型编织，即使破损一个点，不会在强风中越扯越大。

牛津布（oxford）是一种仿棉织物，质地柔软光滑且耐磨，通常用作帐底，所以通常帐底标示为XXXD nylon oxford。

PE指聚乙烯或乙纶，防水，无需压胶，所以被很多中帐篷用帐底。

PU指聚氨酯甲酸酯（聚氨酯）或氨纶，通常用做防水压胶的表示，无论是涤塔夫还是牛津布本身都不具备防水性，必须经过压胶处理，数字表示耐水压的数值。

内帐，它通常有两个作用，保温透湿和防蚊虫，防疫帐篷搭建，出于前面的考虑，武宁防疫帐篷，它通

常也会采用涤塔夫，具备良好的透气性，且有一定的保温能力，防疫测温帐篷，而如果只需要防蚊虫，那么纱网（mesh）就足够对付。如果是四季帐或是高山帐，那么毫无疑问全部内帐都由涤塔夫组成以保暖，如果是夏季用帐篷或单人帐，出于散热透气考虑，几乎全是纱网，对于通常的三季帐来说，纱网和涤塔夫各占一部分是个折中务实的选择，某些帐篷可以通过拉练自行调节涤塔夫的面积，那么它就是通用的3-4季帐。所以，只需要看到内帐，你就基本可以判断这个帐篷的类型和用途。

户外帐篷有哪些选购误区

1.对外帐的防水指数越高，越好。

帐篷所面临的水压是雨滴的冲击，因为帐篷是软的，所以雨滴会产生缓冲作用，转化为大约600毫米至800毫米的静水压力，不会超过1000毫米，所以防水指数1000毫米就足够了。

2.双硅织物必须优于单晶硅织物

双硅织物具有较强的抗撕裂性，能适应恶劣的天气，不易老化，帐篷的使用寿命较高；单晶硅可压制防水带，因此防水指数一般高于双硅，耐水性较好。

3.帐篷越轻越好。

轻型是户外未来的发展趋势。为了实现轻量化，许多帐篷制造商可以通过牺牲帐篷的可靠性和舒适性来实现轻量化，从而降低D值(丹尼尔系数，表示纱线粗细)、杆径"收缩"。轻型帐篷并不适合每个人，如果我们必须选择轻型帐篷，或者建议选择品牌帐篷，质量就会得到保证。

了解【支架帐篷】常用的两种支架材质

我们在外露营的时候，在搭帐篷肯定要考虑到支架帐篷的结实度的，然而支架帐篷支架骨架是否坚固就显得很重要了。

衡量帐篷是否坚固的指标还要看整个帐篷的金属支架是否坚固，通常我们可以见到的帐篷杆无外乎只有两种，一种是玻璃纤维杆，一种就是铝杆，然而两者各有千秋。

作为玻璃纤维杆来看，越粗刚性越强，柔润性越弱。所以纤维管的支架选择是否合理是根据其地面的尺寸和高度的比例决定的，过粗过细都容易折断。费用要比铝制帐篷杆便宜，但由于特殊的材质，也容易产生老化折断的现象，韧性并不是很强。

而铝杆则要比玻璃纤维杆韧性好一些，强度大，且更加轻便易于便携，但缺点也有，就是材质变好导致的价格昂贵。

但凡有以上两种材质的对比，它们的优点显而易见，虽是这样，但我们在选择的时候也是有对比性的。

防疫帐篷搭建-武宁防疫帐篷-江西欣艺桁架直销价由南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心提供。南昌市西湖区欣艺气模广告展示器材销售中心在展览器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欣艺气模一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。

