

迈基尔承诺守信 天津全谱光谱仪

产品名称	迈基尔承诺守信 天津全谱光谱仪
公司名称	迈基尔科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路一号楼-1-1306
联系电话	18600709799 18600709799

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：迈基尔科技（天津）有限公司

日常炉前钢的光谱制样过程中冷却怎么做才能又快又方便?

日常炉前钢的光谱制样过程中冷却怎么做才能又快又方便？

(1)、一般都是先冷却试样，然后磨样，然后再冷却，天津全谱光谱仪，再磨一下，就可以去分析了。

(2)、一般先用水冷却，然后自动磨样过程中有的用空压机风冷却。

(3)、我们用自制的勺子取样，然后钢水注入后倒出用水一冲在砂轮机上一磨即可分析了。

(4)、光谱制样过程中，炉前样的话：我们一般都是先切割了试样以后，全谱光谱仪生产，再用流水冷却。而成品样的话我们就是直接用流水冷却。

(5)、先水冷，再磨样，再水冷，再磨就可以了，但如果是炉前取得红样子，特别是高碳的，是先用温水冷却，以免产生裂纹影响分析。

光电直读光谱定量分析方法

光电直读光谱定量分析方法是一种比较分析方法。进行分析所依靠的是应用标准样品做出的工作曲线，然后才能根据其对未知样品进行定量分析。所谓标准样品是指以一定的方法制成的块状金属或合金。它们的各种成分元素的含量较为正确，可以用来制作定量分析用的工作曲线的成套样品。

“通道”是指直读光谱仪可测量元素的检测器的数量，仪器有多少个“通道”即可测量多少个元素。但是对于用CCD（电荷耦合传感器）检测器的直读光谱仪而言，没有“通道”可言，通常指在多少波长谱线内可有效测量多少个元素（由检出限而定）。

直读光谱仪真空泵换油，要注意什么？

停机后，天津全谱光谱仪，拧开真空泵侧面靠下位置的排油口螺丝放掉旧油（如很脏则需冲洗），拧上排油口螺丝。拧开真空泵顶部靠端部的注油口螺丝，将新油注入即可。（如果冲洗，则注油的同时不要上排油口螺丝）要注意的是不要从排气口向泵内注油。还得注意一点，就是在换油前必须先放掉真空，否则会使油发生倒吸。

直读光谱仪如何制样？

(1)、直读光谱仪制样很简单的！要么用车床（有色金属用），要么用磨样机（黑色金属用）。

(2)、有的钢液取样器，和光谱式样磨光机，也可以用样杯铸模切割后磨光。

迈基尔承诺守信-天津全谱光谱仪由迈基尔科技（天津）有限公司提供。迈基尔科技（天津）有限公司是从事“直读光谱仪,油料光谱仪,台式扫描电镜,实验室等离子体清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。