

泉州木塑附框 春泰塑业门窗附框厂家 木塑附框批发

产品名称	泉州木塑附框 春泰塑业门窗附框厂家 木塑附框批发
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗附框安装的副框法是什么？

按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。

立口：先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以临时固定，然后继续砌墙，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。

塞口：在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入混凝土砌块或实心砖（距离上下口不超过150mm，间距不超过500mm），安装门窗框时，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用防水砂浆和防水发泡嵌实以实现门框在墙体固定的方法。

密度板防水防潮效果不好，遇水就像海绵吸水一样容易膨胀。建议好选用实木复合的门套。实木复合门套是用实木做的芯，有利于握钉，同时外包装饰板既美观又防止门框、窗框变形。

也就是说，泉州木塑附框，实木复合门套集中了实木和密度板的双重优点，木塑附框厂家，强度高，不易变形，同时隔音效果好，耐潮，也更环保些。当然在价格上，实木复合门套要高于密度板门套。所以，选择门套，实木或实木复合门套比密度板的要好很多，尤其是卫生间门套好不要选密度板的。

门窗钢塑附边框安装的几种情况？

门窗附框按照其材质的不同和使用的环境不同，大致可以分为钢制附框、铝合金制附框和木质附框。门窗附框通常被用于新盖的房屋中，这些新盖的房屋在建造的时候给门窗留出了相应的窗洞，这些窗洞的尺寸大都不是很有规范，门窗附框的作用就是在留出了窗洞的基础上再安装门窗附框这样就可以使给门窗留出的空间更加。由此看出附框的作用是对门窗起到一个固定尺寸，定位的作用。

- 1、窗框两侧为混凝土墙或加强框，且窗框内外两侧均不需做保温时，钢附框直接固定在混凝土墙上。
- 2、窗框两侧为混凝土墙，且窗框外侧需做保温而里侧不需做保温时，为保证外墙保温材料不将钢附框吃掉，则应在钢附框位置做5-10cm加强框。
- 3、安装飘窗处钢附框时，由于飘窗顶抹灰容易脱落，粉八字又影响美观，所以抹灰施工时可在钢附框位置做一子口，确保将钢附框及固定件粉掉。

门窗附框

四、安装

1. 一般情况下，型材安装时托梁要求30—50厘米的跨距（根据型材大小而定）。
2. 自攻螺丝，是安装型材的。
3. 安装时使用螺钉时，必须事先钻孔。预钻孔的直径应小于直钉或螺钉直径的3/4。
4. 当型材宽度大于10mm时，每端处应以两根螺钉固定。

Ps: 在特别的使用环境或超常的载荷条件下——比如热水浴场——安装时可能需要更短的间距。

五、间隙

考虑到排水、清扫以及轻微的热膨胀、收缩等原因，型材安装时，木塑附框批发，边到边、头到头之间必须留有适当的间隙：

I 边到边：型材边到边之间要求 4毫米：当在气候寒冷时安装，间隙要求 4毫米。

I 头对头：型材头对头之间间隙的尺寸取决于型材的长度，安装时的温度，型材的热膨胀系数（ 0.9×10^{-4} ），木塑附框多少钱，以及当地可能的高温。头对头间隙的计算法：对于一根L米长的型材，当地一年内可能的高温为 T_{max} ，安装时的温度为T，那么这根型材安装时头部应保留的间隙

$$L = \alpha (T_{max} - T) \times L$$

例如：一根2米长的型材，安装那天的温度为10℃，一年中热的一天温度为40℃

，那么这根型材安装时头部应保留的间隙：

$$L = \alpha \times (T_{\max} - T) \times L = 2000 \times (40 - 10) \times 0.9 \times 10^{-4} = 5.4 \text{mm}$$

Ps：型材安装时必须保证适当的间隙，并且直接安装在托梁上。不要把型材直接固定在任何的固体表面上，诸如混凝土，屋面板或天台等。

泉州木塑附框-春泰塑业门窗附框厂家-木塑附框批发由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！