

节能副框 益阳节能副框 春泰塑业附框厂家定制

产品名称	节能副框 益阳节能副框 春泰塑业附框厂家定制
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

什么情况下优先选择门窗附框？

工程门窗安装中，副框安装是我们的优先选择。两种安装区别就是湿法必须在墙体湿作业前上墙，而干法可以在室内外装修完成后再上墙。湿法安装存在着土建在施工过程对门窗的污损，对成品保护不利的弱点。干法安装是门窗标准化、规范化的基础，解决安装过程中的精度问题、拆卸困难的问题。钢附框对门窗起到一个定尺、定位的作用，是节约工期的关键。不过在增加钢附框时，一定要处理好节点的防水、热桥、钢附框的耐腐蚀性等问题。但在家装门窗安装中，副框的运用并不常见。很多商品楼没法预埋附框，一加之后洞口就变小了，节能副框价格，如此一来门窗面积就小了，采光和美观性一定会受到影响。另一个原因是安装成本也会上升。不过干法安装优点这么多，家装门窗真的完全不适用吗？倒也不是，别墅和自建房还是很适合使用附框的。因为这些建筑的门窗洞口都可以灵活设计，预埋附框，发挥空间更大。

浅谈哪些情况下安装门窗附框效果会更好？

门窗附框，又叫副框，是在墙体上固定且用于安装门窗的框子。根据宿迁门窗附框制作时采用的材质的不同，常用的门窗附框有铝合金附框、木质附框、木塑附框、钢附框和节能附框等，但不管是什么材质的附框，其对门窗的主框都有固定和保护的作用，特别是在以下情况下安装时，节能副框报价，对门窗的安装和使用起到更佳的作用：1、新盖的建筑楼房建议安装门窗附框由于新盖的建筑楼房留的门窗洞口尺寸并不怎么规范，直接安装门窗的话，很难准确的测量门窗的尺寸；而按照门窗附框后，有利于规范门窗的尺寸，便于

门窗的准确测量、加工和安装。2、大型的建筑工程在大型的建筑工程中，都是要求安装附框型材的，这样既能达到上面说的规范门窗尺寸的效果，也可以让门窗安装达到良好的装饰效果。

门窗附框安装的必要性与安装流程门窗在我们的生活中是常见的，是房屋建筑不可缺少的一部分，安装门窗通常还会有附框，那么究竟门窗附框是什么？门窗的附副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢做作的方框，附框是对主框起固定和保护作用的。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。门窗扇的安装是在门窗框安装后进行的。由于门窗框已经固定好，不太容易修刨，而门窗框本身的制作误差和安装误差是难免的，安装门窗扇时往往要根据门窗的实量尺寸对门窗扇进行修刨。在具体修刨时为证门窗扇同门窗框配合间隙合理，一般要进行多次修刨、试装。当修刨完毕之后，再按照门窗扇高的 $1/8$ -- $1/10$ 在框扇上按合页大小画线、剔槽，把门窗扇装上后要重新修整，直至开关灵活为止。门窗扇安装之后要证配合间隙大小均匀合理且不能自开自关。立口：是当墙体砌至门窗设计高度时，益阳节能副框，先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以临时固定，然后继续砌墙，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。塞口：则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入木砖（一般间距650mm~750mm），安装门窗框时，把门窗框塞入洞口，节能副框批发，先用木楔、铁钉初步固定，然后用水泥砂浆嵌实以实现门框在墙体固定的方法。根据其在墙体中位置的不同，主要有门框立中和门框里平两种形式。当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗附框安装中要证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。

节能副框价格-益阳节能副框-春泰塑业附框厂家定制由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司是从事“pvc制品加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刁经理。