

河南兴元建材 丙级木制防火门类型 梁园区丙级木制防火门

产品名称	河南兴元建材 丙级木制防火门类型 梁园区丙级木制防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门门洞和门框的问题

门洞口解决:设置前张望门洞口标准, 偏位、不笔挺、不刚正的要实行剔凿或抹灰解决.门框内灌浆:对于钢质防火门, 需在门框内填充1:3水泥泥浆.填充前应先把门关好, 将门扇洞开面的门框以及门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后, 方可实行填充.填充水泥不行过多, 防止门框变形感化洞开.

门框就位和当前不变:先拆掉门框下部的不变板, 将门框用木楔当前不变在洞口内, 经校正及格后, 不变木楔.门框埋入 $\pm 0.00\text{m}$ 标高下面20mm, 须确保框口左右标准同样, 应允差迟 $<1.5\text{mm}$, 对角线应允差迟 $<2\text{mm}$.

防火门为什么会防火?

防火门之所以会防火是因为在制作这种类型的门的时候在制作材料当中加入了一些防火的材料, 当然这些防火的材料在自动门的时候表面上是看不出来的, 在这种类型的门的表面会有一层类似于生活当中经常见到的门的外壳, 丙级木制防火门种类, 只有通过一些特殊的手段或者是把门给破坏掉才能观察到里面的防火材料是什么。

防火门这种类型的门在市场上的价格相对于普通的门来说还是偏高的, 梁园区丙级木制防火门, 大多数的防火门厂家在生产这种类型的门的时候也会考虑到这个方面的因素。为了能够使自己生产出来的防火门的销量有大的提升防火门的生产厂家都会在质量这一个方面进行改变, 一般来说防火效果比较好的防火门它的价格相对来说就越高。

防火门施工前要做的准备工作

钢质防火门我们都知道主要的作用就是防火，丙级木制防火门哪家好，我们在各大商场，工厂，仓库都可以见到它，丙级木制防火门类型，虽然我们很熟悉它这个产品，但是说起施工的话相信有些人就不懂了，今天给大家介绍的就是防火门在正式施工前应该做那些准备工作。这项工作做好了就保证施工的时候不会出现问题。

我们要检查的就是它的原材料是否都是的防火的材料，包括它的门扇，门框还有门里面的填充的东西这三项；还有根据防火标准的划分看它是否达到了相应的防火等级标准，原材料中金属材料的熔点是多少，对于大火能否起到作用；安装完之后我们看它的打开和关闭是否很顺利，还有门扇之间的缝隙宽是否符合要求。

河南兴元建材(图)-丙级木制防火门类型-

梁园区丙级木制防火门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是河南 郑州 ,防火设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在郑州防火门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创郑州防火门更加美好的未来。同时本公司还是从事河南防火窗，平开式防火窗，河南钢质防火窗的厂家，欢迎来电咨询。