

# 珍珠岩吸音板施工流程基层处理---弹线---排版---安装龙骨

产品名称	珍珠岩吸音板施工流程基层处理---弹线---排版-- -安装龙骨
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	30.00/件
规格参数	品牌:鲁班金玉 厚度:20 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

### 珍珠岩吸音板施工流程基层处理---弹线---排版---安装龙骨

基层处理---弹线---排版---安装龙骨---安装珍珠岩武汉市 江岸区 江汉区 硚口区 汉阳区 武昌区 青山区（化工区）洪山区 东西湖区 经开区（汉南区）蔡甸区 江夏区 黄陂区 新洲区 东湖新区珍珠岩吸音板--安装铝合金护角收口。

### 2施工方法

- 1、基层处理：将墙面松散杂物灰尘清理干净，要求原墙面平整度垂直度不超过5毫米。
- 2、弹线：根据水平1m控制线弹出房间墙面水平线，用两点成一线的方法在两侧挂白线，用水泥钉拉紧，根据门中弹出墙顶垂直线，按照武汉市 江岸区 江汉区 硚口区 汉阳区 武昌区 青山区（化工区）洪山区 东西湖区 经开区（汉南区）蔡甸区 江夏区 黄陂区 新洲区 东湖新区珍珠岩吸音板的规格弹出分格线。
- 3、排版：根据弹出的水平线和垂直线进行排版，排版应美观大方，整齐一致。板与板相邻之间不能色差较大，特别是对不规则的梁柱小板做到均匀拼缝严密。
- 4、裁板：裁板应用壁纸刀和直尺，要小心谨慎地进行裁板，保证板面平直不掉边角。

5、安装轻钢龙骨：按要求放置好水平线和垂直线，预留100~120MM踢脚（根据现场需要）。由下往上依次安装轻钢龙骨，随时检查龙骨的平整度和垂直度。武汉市江岸区江汉区硚口区汉阳区武昌区青山区（化工区）洪山区东西湖区经开区（汉南区）蔡甸区江夏区黄陂区新洲区东湖新区珍珠岩吸音板和墙面之间留2cm空气层，轻钢龙骨为50\*19\*0.385，将轻钢龙骨用8\*60膨胀螺钉固定在墙壁上；涨栓间距80-90cm，机房内如遇陶粒砼砌块墙用50mm钢排钉钉轻钢龙骨，遇门口处大面板压侧板，侧板钉在20mm空气层中龙骨上，靠砼门跺处用胶粘结，龙骨与龙骨之间间距303。

6、安装面板：将吸声板以横竖均3mm留缝，用手稍用力控制在龙骨上，用汽钉以30-50mm横向间距钉在龙骨上，钉完才松手，防止打钉时反弹钉不实，吸声板“工字”排列。

8、安装铝合金护角：门边阳角处用铝合金护角进行收口，用胶将铝合金护角内侧刷匀，然后将其粘于武汉市江岸区江汉区硚口区汉阳区武昌区青山区（化工区）洪山区东西湖区经开区（汉南区）蔡甸区江夏区黄陂区新洲区东湖新区珍珠岩吸音板上，要求粘接时一定要牢固。

9、顶面做法：除不留踢脚线外，顶棚做法与墙壁做法相同。

10、门边、梁、柱的阳角处采用铝合金护角进行收口，并用胶将铝合金护角粘贴在武汉市江岸区江汉区硚口区汉阳区武昌区青山区（化工区）洪山区东西湖区经开区（汉南区）蔡甸区江夏区黄陂区新洲区东湖新区珍珠岩吸音板上。