

# 佛山瓷砖厂家 依诺瓷砖是几线品牌 瓷砖厂家

产品名称	佛山瓷砖厂家 依诺瓷砖是几线品牌 瓷砖厂家
公司名称	佛山市依诺陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区南庄镇龙津公路侧“函底壟”地段陶博大道28号
联系电话	18138319296

## 产品详情

### 依诺瓷砖

瓷砖是家里装修的重要材料，家里瓷砖要怎样先？

这什么99%的人都说买瓷砖要选择广东砖呢？因为广东是国内很早开始做陶瓷产业的。目前年产量占总产量的50%以上。正因为广东起步早，所以从上个世纪八十年代，广东的工厂就开始引进了先进的瓷砖生产线以及拥生产技术，其全自动化及现代化的生产线远远要比普通长依靠工人手工操作的半自动化生产线好得多。他们所用的工艺以及压机吨位也都要高于其他产区。

广东周围有大量陶瓷的原材料，所以在材料方面是很充足的，可以达到就地取材，而且像从化和清远这些地方的中大型矿区所提供的原材料土质黏度相当高。瓷砖制作中，土质原料越好则它的黏度越高，那么做出来的瓷砖就更加密，吸水率就越小。还有一点，广东的黏土偏白，同样工艺和流程下来，广东砖烧制的坯体会比其他地区偏白，更显。

佛山市依诺陶瓷有限公司，始于1998，是一家【专注岩板/瓷砖制造】的全品类品牌。

依诺企业制造中心占地50万m<sup>2</sup>，现有生产线6条，日产能约8万平方米，产品涵盖：岩板、连纹大板、通体大理石、仿古砖、瓷片、木纹砖等家装、工装常用品类。

初次购买房子的业主往往都会困惑装修该从何下手，如果你没有新房装修流程知识，那么会手忙脚乱，而且还会多花冤枉钱，这里依诺小编为您详细介绍新房装修流程，让你少走弯路少花钱。更有广大住户的血泪经验之谈一并分享！

装修，大致是按照下面这21步完成的。

1.前期设计 -- 2.主体拆改 -- 3.水电改造 -- 4.木工 -- 5.贴砖 -- 6.刷墙面漆 -- 7.热水器安装 -- 8.厨卫吊顶 --

9.橱柜安装-- 10.烟机灶安装 -- 11.木门安装 -- 12.地板安装 -- 13.铺贴壁纸 -- 14. 开关插座安装 -- 15.灯具安装 -- 16.五金洁具安装 -- 17.窗帘杆安装 -- 18.拓荒保洁 -- 19.家具进场 -- 20.家电安装 -- 21.家居配饰

### （一）前期设计

在前期设计中，必须还要做的一件事，那就是对自己的房间进行一次详细的测量，测量的内容主要包括：

- 1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积；
- 2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。顺道提醒大家，开工之前不要忘记去物业办理开工手续，交纳装修押金。

### （二）主体拆改

进入到施工阶段，主体拆改是先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、换塑钢窗等等。主体拆改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。

### （三）水电改造

- 1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装；
- 2、看看水表的位置是否合适；
- 3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。

水路改造完成之后，紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。

### （四）木工

木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是：木——瓦——油。基本出场原则是——谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一，我后面还会提到。

### （五）贴砖

如果工人忙得开的话，工长一般会在“木工老大”还没有结束的时候就让“瓦工老二”进场贴砖，这很正常，因为两者本身没什么冲突。

在“瓦工老二”作业的过程，还涉及以下三个环节的安装：

- 1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成，也可以在铺地砖之后，大理石窗台的安装一般在窗套做好之后，安装大理石的工人会准备玻璃胶，顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。
- 2、地漏的安装。地漏是家装五金件中先出场的，因为它要和地砖共同配合安装。所以，同学们在开始逛建材的时候，应该赶早儿买地漏。

“瓦工老二”离场，这时候可以约橱柜第二次测量了，准确地说，在厨房墙地砖贴完之后，就可以约橱柜第二次测量。

## （六）刷墙面漆

## （七）热水器安装

墙面、地面装修完毕后即可通知热水器送货、安装。热水器安装一般在吊顶之前，燃气热水器成为现在的趋势，一般安装在厨房或者封闭式阳台，如果是电热水器，则安装在卫生间。

## （八）厨卫吊顶

热水器安装完了，下一步就是吊顶。厨卫吊顶作为安装环节打头阵的，瓷砖厂家，还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时，厨卫的防潮吸顶灯、排风扇（浴霸）应该已经买好了。一般都是厨卫吸顶灯、排风扇（浴霸）同时装好。

## （九）橱柜安装

吊顶结束后，可以约橱柜上门安装了。同时安装的还有水槽（可以不包括上下水件）和煤气灶，橱柜安装之前协调物业把煤气通了，因为煤气灶装好之后需要试气。

## （十）烟机灶具安装

烟机灶安装能和橱柜安装安排到同一天，方便双方师傅协调。

## （十一）木门安装

在橱柜安装的第二天，早在一个多月前木门测量完成后，现在可以约安装了。装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。实木门的制作周期一般为一个月，所以，为了让工期衔接紧密，要在主体拆改完成之后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。关于门洞的处理，大家需要注意一点，如果家里门洞的高度不一致，需要工人处理成等高--好看。

## （十二）地板安装

在木门安装的第二天就可以安装地板了，地板安装需要注意以下几个问题：

- 1、地板安装之前，让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平，有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平，以地板厂家的实际勘测为准；
- 2、地板安装之前，家里的铺装地板的地面要清扫干净，要保证地面的干燥，所以清扫过程不要用水。

## （十三）铺贴壁纸

在地板安装的第二天，家里收拾干净了，就可以约壁纸铺贴了。顺利的话，同样是一天的时间。有条件的话，铺贴壁纸的当天，地板应该做一下保护；没条件也没关系，把清理地板上遗留的壁纸胶交给拓荒保洁也没问题。铺贴壁纸之前，墙面上要尽量做到“什么都不要有”。

## （十四）开关插座安装

在卫生间里，所有插座和开关都必须是防水的，插座要带盖子。入口处的电灯开关，建议使用感应型或者荧光型，黑天回家，省得摸黑。

开关插座宁多也不要少，在布置插座的地方，至少要保留有一个插座。需知，一般家用电器都会越来越多，一旦有了新电器却没有插座时，要想再安装就难了。

## （十五）灯具安装

装灯，没啥好说的。装完灯，家里就亮了，告别了装修期间100瓦的白炽灯泡刺眼的强光——感觉不错。

## （十六）五金洁具安装

之前买好的上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等，一并就都装上。前面那些“大件”装好之后，家里仍然十分“生冷”，等到灯具、五金洁具装好之后，家里就“活”了，真的“活”了。一点不夸张地说，你次打开龙水看着水“哗、哗”的往出流，心里都会挺美；家里新装的马桶出恭，都会很有成就感。

## （十七）窗帘杆安装

窗帘杆的安装标志着家装的基本结束。你可以歇一口气了，忙的昏天暗地的装修日子终于迎来自来曙光。

## （十八）拓荒保洁

拓荒保洁之前，不要装窗帘，拓荒保洁时，家里不要有家具以及不必需的家电，要尽量保持更多的“平面”，佛山瓷砖厂家，以便拓荒保洁能够的清扫。

## （十九）家具进场

关于家具的购买时间，我的建议是，早也要在水电路改造完成之后，这样，选择家具的基本尺寸范围我们心里才大致有数。所以，有些同学在装修还没开始之前，已经急着把家具都订了，个人感觉没什么必要。

## （二十）家电进场

到了这时候，家电该进场的进场，该安装的安装，准备入住了！

## （二十一）家居配饰

家居配饰，瓷砖厂家加盟，家装的后一步，而且已经由装修转为装饰了，包括窗帘的安装都属于家居配饰环节。至于买窗帘，在订好家具之后，以免风格冲突。家居配饰还包括可以考虑买一些绿色植物、挂墙画、摆设工艺品等等等等……总之，入住之后，你就可以自由发挥了。

## 二、装修过程的两种划分

为了便于大家进一步理解这十九步以及期间夹带的一些需要注意的环节，具体如下：

1办理开工手续——2自行测量——3前期设计——4主体拆改——5木门厂家上门测量——6橱柜测量——7水电改造——8卫生间防水——9主料进场——10木工——11贴砖（安装窗台、地漏）——12淋浴隔断量尺——13橱柜第二次测量——14刷墙面漆——15厨卫吊顶——16通煤气——17橱柜安装（同时安装水槽、煤气灶）——18木门安装——19地板安装——20铺贴壁纸——21开关插座安装——22灯具安装——23五金洁具安装——24窗帘杆安装——25拓荒保洁——26家具进场——27家电安装——28家居配饰——29搬家

入冬了，手上的新房也到手了，赶在zuihou一波装修季节开始装修啦。现在越来越多的80后青年军们选择“包清工”或者“半包”形式，将买主材的决定权抓在手里，自由度和控制力大，自己选材料，可以充分体现自己的意愿。相对来说费用较省，并根据自己的经济能力来选择材料。但挑选主材可不是一件轻松的活儿，比如装修主材之一的瓷砖，问问自己，真的懂得如何挑选瓷砖吗？身为依诺磁砖“砖”家

的小编，建议广大市民朋友们，选瓷砖重点挑三步走，让自己迅速成为“ ”。

## diy一步：选种类

选购瓷砖有八大误区，其中之一就是一来到市场就挑款式，款式固然重要，但瓷砖的材质和工艺是分类的，不同类别，防水性、耐磨性及适用空间都不相同，一来就挑款式很容易让自己进入“拣了芝麻丢了西瓜”的困局。根据依诺磁砖类品种的分类，市面上的瓷砖大致可以分为：

**釉面砖：**是指以瓷片为坯体、表面上釉的磁砖，这样的材质和工艺，使得釉面砖强度高、吸水率低、抗污性强、防滑性好，所以特别适合用在水、污物较多的厨房和浴室，地面和墙面都可以。

PS：全抛釉、仿古砖属于釉面砖的范畴，但吸水率更低，耐磨性更多，强度更大。

## 第二步：选品质

种类选好了，可一进入市场，各种品牌琳琅满目，这回又该如何选择呢？选砖，可不是光用眼睛看就能看出来的。陶瓷依诺磁砖的“ ”建议，要想挑上一款好的砖，看品质，至少要看三个点。

### 瓷砖选购技巧一：听声音

**听声音：**用硬物（、磁砖碎块）轻轻敲击砖面，声音应该是清脆响亮的，表明瓷化程度较高，磁砖的品质就越好。相反，如果声音沉闷，表明质量一般。

### 瓷砖选购技巧二：比吸水

**比吸水：**可以弄些纯净水滴在磁砖的背面，待水散开以后，如果渗水速度很慢，表明磁砖密度大、瓷砖好，这种磁砖质量比较好。如果一下就渗进去，瓷砖厂家采购，这不仅仅是吸水率的问题，而是整个磁砖品质一般。（知识补充：墙砖的吸水率，根据，吸水率 10%。）

### 瓷砖选购技巧三：看指标

**看指标：**在正规的瓷砖品牌店，都可以问经销商查看瓷砖的质检报告指标和3C认证指标，里面对平整度、耐磨性都有明确的检测结果，好砖是经得起检验的哟。

## 第三步：选品牌

经过以上几个小步骤，你家的砖就快要来了，这时候更多时候会考虑本身个人的偏好、装修风格，还有就是个人的经济承受能力。

家，一辈子幸福的港湾，挑选一款自己喜欢的砖吧，让自己天天好心情，选择信赖的品牌砖，选择依诺磁砖，就是选择实惠，选择保障！

佛山瓷砖厂家-依诺瓷砖是几线品牌(在线咨询)-瓷砖厂家由佛山市依诺陶瓷有限公司提供。佛山市依诺陶瓷有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，依诺瓷砖一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘女士。