

钢结构楼梯

产品名称	钢结构楼梯
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

钢结构楼梯安装

钢结构楼梯常见的重量计算方法有：想要准确计算出所有梯子的标高，测量人员较好不要单一算出一个标高平面图就将所有的梯子一次套用，因为这样计算钢结构楼梯重量往往会产生一些不必要的情况，造成计算比较费事，诸如：你要计算出一个标高为10m的钢结构楼梯，将测算方法用在了标高为20m的钢结构楼梯，这样可能会造成是从10m上20m的梯子或是20m下10m的梯子，然而这两个梯子实际上是一个梯子。

但当算完别的工程量时，统一算梯子，这样可以不同的标高一起去考率，不容易算重也不容易算落，而且可以数出不同梯子的个数，有一样的可以算出一个梯子的工程量，之后只需乘以个梯子的个数就可以了，而且可以拿出梯子的详图后一直去计算梯子，避免了计算一个梯子找一次详图，算完后在收起来，算下一个梯子在找梯子详图，这样可以大大提高计算的效率和准确性。

楼梯疏散的规定

除通向避难层错位的疏散楼梯外，建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下或半地下建筑（室）的疏散楼梯间，应符合下列规定：

- 1、室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用防烟楼梯间；其他地下或半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用封闭楼梯间；
- 2、应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外，钢结构楼梯价格，确需在隔墙上开门时，应采用乙级防火门；
- 3、建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。

钢结构楼梯设计标准

- 1、护栏、扶手应采用坚固、耐久材料、并能承受规范允许的水平荷载
- 2、扶手高度不应小于090m，护栏高廉不应小于105m，有儿童活动的建筑，垂直栏杆间距不应大于01m。
- 3、木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固木扶手接头应粘结加强
- 4、扶手与垂直杆件连接牢固，紧固件不得外露
- 5、整体弯头制作前应做足尺样板，按样板划线。弯头下部应与栏杆扁钢结合紧变、牢固
- 6、木扶手弯头加工成型应刨光、弯曲应自然表面应磨光
- 7、金属扶手、护栏垂直杆件与预埋件连接应牢固垂直，如焊接则表面应打磨抛光
- 8、玻璃栏板应使用安全玻璃。凌空5m以上的玻璃样板应使用厚度不小于12mm的钢化夹层玻璃

钢结构楼梯价格由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事彩钢夹芯板房，重庆彩钢夹芯板房，重庆彩钢夹芯板房定制的厂家，欢迎来电咨询。