

贵通焦炉热修材料 高温海泡石复合保温涂料公司

产品名称	贵通焦炉热修材料 高温海泡石复合保温涂料公司
公司名称	山西贵通耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省忻州市五台工业园区
联系电话	13834699788 13834699788

产品详情

高温海泡石复合保温涂料相关信息

公司主营：热修材料，捣打料，浇注料，砌筑泥浆，密封层料，热修补料，维修材料，热修维护材料，焊补材料，空压密封材料，砖煤气道喷补料，高温粘结剂，空压密封料，半干喷补料

我公司为您介绍：高温海泡石复合保温涂料

加热炉常用的浇注料有哪些？

对于耐火性能好的材料运用较为广泛的就是浇注料了并且随着应用的场合器具不同也会有不同种类的材料来选择，而通常加热炉常用的浇注料有哪些。

如果使用的是低水泥浇注料则适用于加热炉的高温、中温带并且具有凝固速度适中、抗热震性好、荷重软化温度高、抗渣能力强、耐火度高等优良性能。

而采取的是自流平浇注料可以适用于加热炉中结构较复杂或者是人工无法振捣的部位特点也同低水泥浇注料一样。

而对于磷酸盐浇注料应用于一些受摩擦和热风冲刷较为严重的部位来保证内部的抗侵蚀性能好并且还可以添加少量的纤维增加其韧性。

莫来石质浇注料一般可以用在加热炉炉墙、炉顶及压下梁等关键部位或用来预制烧嘴砖。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

高温海泡石复合保温涂料相关信息

公司主营：热修材料，捣打料，浇注料，砌筑泥浆，密封层料，热修补料，维修材料，热修维护材料，焊补材料，空压密封材料，砖煤气道喷补料，高温粘结剂，空压密封料，半干喷补料

我公司为您介绍：高温海泡石复合保温涂料

浇注料施工完毕如何养护？

水硬性浇注料，采用保湿养护24小时，再自然养护24小时，即可对于特殊大水泥量的传统，水硬性浇注料保湿养护48小时，对于热硬性浇注料，高温海泡石复合保温涂料厂家，养护过程中不得沾水，相对湿度应当在85%以下，对于水硬性浇注料的自然养护即可，具体按相关产品说明书执行即可。

不定性耐火材料的分类？

- a、按照施工方式分有浇注料、捣打料、可塑料、自流料、喷涂料。
- b、按照硬化方式分有水硬性、气硬性、热硬性。
- c、按结合剂分类有水有水泥结合、磷酸盐结合、水玻璃结合、有超微粉（完全无水泥）。
- d、按材质分有高铝、刚玉、莫来石、碳化硅、黏土质、镁质等。
- e、按性能分耐磨、耐酸、耐碱。

公司主营：热修材料，捣打料，浇注料，砌筑泥浆，密封层料，热修补料，维修材料，山西高温海泡石复合保温涂料，热修维护材料，高温海泡石复合保温涂料公司，焊补材料，空压密封材料，砖煤气道喷补料，高温粘结剂，空压密封料，半干喷补料

我公司为您介绍：高温海泡石复合保温涂料

耐火浇注料施工工艺及注意事项简介

随着水泥熟料生产线的不断增加对耐火浇注料的施工及使用要求越来越高。为更好的使用耐火浇注料，降低浇注料的消耗。下面就为大家介绍耐火材料施工工艺及注意事项。

施工前准备及严格检查内容：

待浇注料设备及现场清理；施工机具备件完好；锚固件材质、型式、尺寸、布置及焊接（固定）质量，金属锚固件作好膨胀补偿处理；与周围耐火砖等浇注料湿水预防措施；预试验浇注料是否失效；水质量应达到饮用水标准；上述经验验收合格，并确保不中断施工。

施工要求：

- 1、制模：用钢板或硬木板制成，钢板涂脱模剂，木板要刷防水漆应不漏浆，要有足够的强度。
- 2、搅拌：用强制式搅拌机，先将浇注料倒入机内，并取出添加剂小袋一并倒入，先干混2-3分钟，加水湿混3-5分钟，高温海泡石复合保温涂料生产厂家，加水宜少不宜多，加水量7.0-7.5%。

- 3、振捣：倒入模内浇注料应立即用振动棒分层振实，不得漏振和在同一位置久振和重振，避免浇注料产生离析和孔洞。搅拌好的浇注料必须从加水到用完在20-30分钟之内，初凝料要弃之。膨胀缝按设计留设。
- 4、养护：待浇注料表面干燥后，并达到70%强度方可拆模，拆模时间 24小时，养护时间确保 24小时。
- 5、烘干：根据不同牌号和浇注料衬体厚度及现场气候条件状况，用户必须提供足够的烘烤时间，确保水分排除不发生爆裂现象。要求累计烘烤时间 72小时。

贵通焦炉热修材料-高温海泡石复合保温涂料公司由山西贵通耐火材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西贵通耐火材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!