

# 潜江副框 春泰塑业门窗附框厂家 门窗副框

产品名称	潜江副框 春泰塑业门窗附框厂家 门窗副框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

安装门窗节能附框有什么好处？

门窗的副框叫门窗附框、护框，按照材质它可以分为：钢副框、铝合金副框、木质副框等。窗框在墙体上固定且用于安装门窗的框子，一般用于90系列及以下型材，如果窗户需要包窗套(窗户垭口)，潜江副框，窗户四周需要粘贴瓷砖，窗户顶部需要吊顶的情况，那么就需要增加附框，因为90系列及以下型材边框比较窄，对门窗的开启会有障碍门窗框在墙体上固定且用于安装门窗的框子。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。立口：是当墙体砌至门窗设计高度时，先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以临时固定，然后继续砌墙，门窗副框，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。南通门窗附框塞口：则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，铝合金副框，并按要求事先砌入木砖（一般间距650mm~750mm），安装门窗框时，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用水泥砂浆嵌实以实现门框在墙体固定的方法。

门窗附框安装的必要性与安装流程

门窗在我们的生活中是常见的，是房屋建筑不可缺少的一部分，安装门窗通常还会有副框，那么究竟南通门窗副框是什么？门窗的窗副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢制作的方框，副框是对主框起固定和保护作用的。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。门窗扇的安装是在门窗框安装后进行的。由于门窗框已经固定好，不太容易修刨，窗户副框，而门窗框本身的制作误差和安装误差是难免的，安装门窗扇时往往要根据门窗的实量尺寸对门窗扇进行修刨。在具体修刨时为证门窗扇同门窗框配合间隙合理

，一般要进行多次修刨、试装。当修刨完毕之后，再按照门窗扇高的1/8--1/10在框扇上按合页大小画线、剔槽，把门窗扇装上后要重新修整，直至开关灵活为止。门窗扇安装之后要证配合间隙大小均匀合理且不能自开自关。立口：是当墙体砌至门窗设计高度时，先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以临时固定，然后继续砌墙，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。塞口：则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入木砖（一般间距650mm~750mm），安装门窗框时，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用水泥砂浆嵌实以实现门框在墙体固定的方法。根据其在墙体中位置的不同，主要有门框立中和门框里平两种形式。当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的安装中要证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。

门窗的窗副框是用宽度为4公分，厚度为2公分的方钢做作的方框，副框是对主框起固定和保护作用的。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。门窗框在墙体上固定且用于安装门窗的框子。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。立口：是当墙体砌至门窗设计高度时，先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以临时固定，然后继续砌墙，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。塞口：则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入木砖（一般间距650mm~750mm），安装门窗框时，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用水泥砂浆嵌实以实现门框在墙体固定的方法。根据其在墙体中位置的不同，主要有门框立中和门框里平两种形式。当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的安装中要保证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖铁脚等要进行防腐处理。

潜江副框-春泰塑业门窗附框厂家-

门窗副框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司是安徽 芜湖 ,塑料、塑钢窗的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖春泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖春泰更加美好的未来。