

南召隔音集成墙板 家装墙板新磊靠谱 南召隔音集成墙板定制

产品名称	南召隔音集成墙板 家装墙板新磊靠谱 南召隔音集成墙板定制
公司名称	南阳市新磊环保装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市张衡街道信臣西路广安哈佛4S店向东300米路南院内
联系电话	15837737852 15837737852

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市新磊环保装饰材料有限公司

是一家生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

小户型如何隔音？

声音进入建筑维护结构有三种形式。1) 通过孔洞直接进入。2) 声波撞击到墙面引起墙体振动而辐射声音。3) 物体撞击地面或墙体产生结构振动而辐射声音。前两种方式为空气声传声，第三种方式是撞击声传声。

房间之间的隔墙隔声，主要是空气声的隔绝。隔墙隔声存在质量定律，即单层墙越重隔声性能越好，单位面积的质量提高一倍，隔声量提高6dB。

聚颗粒墙板作为围护结构，由其造成的能量损失占建筑使用消耗能量的三分之二。由于现行墙体保温存在一定的安全隐患，耐久性有待进一步验证，施工技术落后，过程复杂，成本价格高等问题。下面我们主要了解其存在的安全隐患：

1.大多数的聚颗粒墙板是以普通混凝土作为结构层，而以轻骨料混凝土作为面层的研究相对较少，缺少相关复合墙板点支撑抗弯承载性能相关研究的文献资料，而且在完成墙板基本安装使用过程所需结构层基本力学指标不明确。

2.聚颗粒墙板在工程中具体保温节能效果不明确，节能复合墙板在具体房屋建筑中其房屋能耗以及节能率的相关资料较少，而且传热系数与建筑能耗之间的关系缺少定性定量关系。因此有必要用相应的能耗评价机制判断节能复合墙板的优越性。

3.装卸聚颗粒墙板时应轻挪慢移，防止损坏，抬板时应注意安全，防止砸伤手脚，堆放时应侧立，并采取防护措施防止倾倒，下部垫木不得少于二根，南召隔音集成墙板定制，垫木距板端以400-500mm为宜。

4.禁止在施工现场吸烟，南召隔音集成墙板厂家，应统一到吸烟区吸烟；安全用电，禁止私自接驳电源线，有需要时须找甲方人员帮忙解决；若聚颗粒墙板的施工高度大于5m时，应佩带安全带，确保做好安全防范工作时方可施工；

5.聚颗粒墙板的接缝处理方式五花八门。工人在施工过程中为了便于操作，常常会在调制接缝剂或嵌缝剂时多加水泥或胶粉，有的干脆使用净水泥加胶粉，不掺加沙子，其结果不仅是增加了成本，用这样的材料安装的墙板、处理的接缝，岂有不裂缝之理，这大概是轻质隔墙板生产、安装企业和有现场施工管理经历的人都共同感到头疼的问题。

安装要点：

1、轻质墙板安装顺序：当有门洞口时，应从门洞口处向两端依次进行，当无门洞口时，应按顺序从一端向另一端安装。墙板可在地面施工前进行安装，南召隔音集成墙板，也可在地面施工后进行安装。

2、按设计图纸要求，先在楼板（梁）底部和楼地面上弹好墙板位置线。

3、架立靠放墙板的临时方木，临时方木分上方木和下方木。上方木可直接压线顶在上部结构底面，下方木可离楼地面约100mm左右、上下方木之间每隔1.5m左右立支撑方木，并用木楔将下方木与支撑方木之间楔紧。临时木方支设后，即可安装隔墙板。

4、轻质墙板上、下部位连接一般采用刚性连接，即板的上端与上部结构底面用粘结砂浆粘结，下部用木楔顶紧后空隙间填入细石砼，其安装步骤如下：

a.墙板安装前，先将粘结面用钢丝刷刷去油垢并清除渣末。

b.涂抹一层厚约3mm胶粘剂，然后将板立于预定位置，用撬棍将板撬起，使板顶与上部结构底面粘紧；板的一侧与主体结构或已安装好的另一块墙板粘紧，并在板下用木楔楔紧，撤出撬棍，板即固定。

c.采用107胶水泥砂浆时，107胶掺量要适当，以便于操作为准，过稀易流淌，过稠则刮浆困难，易产生“滚浆”现象。

d.板与板间的拼缝，要满铺粘结砂浆，拼接时要以挤出砂浆为宜，缝宽不得大于5mm，挤出的砂浆应及时清理干净。

e.墙板固定后，在板下填塞1:2水泥砂浆或细石砼，如采用经防腐处理后的木楔，则板下木楔可不撤除；如采用未经防腐处理的木楔，则待填塞的砂浆或细石砼凝固具有一定强度后，应将木楔撤除，再用1:2水泥砂浆或细石砼堵严木楔孔。

5、轻质墙板安装时需注意：

- a.有门窗洞口的墙体，南召隔音集成墙板批发，一般均采取后塞口，其余量不超过10mm，越小越好。
- b.隔墙板上原则上不得横向镂槽埋设电线管，竖向走线时，镂槽深度管径不宜大于25mm。

南召隔音集成墙板-家装墙板新磊靠谱-南召隔音集成墙板定制由南阳市新磊环保装饰材料有限公司提供。南阳市新磊环保装饰材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！