

硫酸纸厂家 宏瑞纸业 江阴硫酸纸

产品名称	硫酸纸厂家 宏瑞纸业 江阴硫酸纸
公司名称	苏州宏瑞纸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏苏州市吴江区莘塔镇府新路262号
联系电话	18261691881 18261691881

产品详情

试试纸张的透明度，将拷贝纸覆盖在印有一号黑体字体的报纸上，一张一张地覆盖在这纸报纸上，加到再加一张就无法看清黑体字的轮廓为止，数一数其覆盖层数，能覆盖拷贝纸的层数越多越好，表明该张拷贝纸的透明度越高，表明其品质越高。通常优良的拷贝纸，硫酸纸生产厂家，以 17g/m² 拷贝纸为例，硫酸纸厂家，通常可覆盖达到 6-8 层，优良的达到 12 层。所以，硫酸纸公司，目前市场上的流行的大量的所谓“拷贝纸”其实并非是真正的拷贝纸，用这些厂家的话来说，叫做仿拷贝纸，实则为薄页纸。

常用的拷贝纸印刷方式有哪些？

- 1、拷贝纸印刷喷墨印刷，喷墨印刷顾名思义是由机器发令，油墨由喷嘴喷在拷贝之并形成字符或图像。
- 2、拷贝纸印刷使用丝网印丝网印刷与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。当拷贝纸放在网版下方之后，把有着漆状黏度的油墨施加于网版上。然后，油墨被铺展并挤压通过模版的孔到达网版下面的纸上。这是通过在网版上拉动橡皮刮板来完成的。用丝网印刷装饰物体的方法是很古老的。现在，任何不同形状或大小的物体表面几乎都可用丝网印刷的方法来印刷。

拷贝纸印刷对于油墨的选择有哪些要求？

- 1.浓度：在印刷中，如果使用浓度较高的油墨，需要注意控制油墨的量，油墨越来越深。而如果使用的是光浓油墨，则需要增加油墨的量，浅色。
- 2.细度：表示油墨颗粒的大小，油墨越细，浓度越高，因此印刷拷贝纸的网点清晰、饱满、有力，油墨细度低，容易出现发点，印版的印刷阻力率低；
- 3.粘度：高粘度的油墨会导致油墨转移不均匀、刷点和图案印刷，而过低的粘度会导致油墨乳化和表面

污垢。

4.流动性：印刷后，流动性高的油墨会使图文层次不明，油墨颜色不够饱满，流动性小会使油墨分布不均匀，在同一印面上容易出现前后光或前后光深的现象；

5.耐光性：耐光性好的油墨能打印出色彩鲜艳的产品，图形和文字的点状饱满、强烈，充满立体感，可长期保存；耐光性差的油墨，印刷复写纸的颜色易变浅、变暗；

6.耐水、耐酸、耐碱：胶印油墨应特别注意其耐水、耐酸、耐碱、耐水、耐酸、耐碱性能。印刷品色泽鲜艳，层次分明，江阴硫酸纸，圆点清晰；耐水、耐酸、耐碱、油墨不良；印刷复印纸灰暗无力，层次不清晰，圆点不光滑。

硫酸纸厂家-宏瑞纸业(在线咨询)-江阴硫酸纸由苏州宏瑞纸业有限公司提供。苏州宏瑞纸业有限公司为客户提供“拷贝纸,打孔纸,隔油纸,绘图纸,灰板纸”等业务，公司拥有“宏瑞”等品牌，专注于牛皮纸等行业。，在江苏苏州市吴江区莘塔镇府新路262号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：何先生。