

# 时尚/超漩坐便器连体坐便器连体马桶欢迎OEM

产品名称	时尚/超漩坐便器连体坐便器连体马桶欢迎OEM
公司名称	香港新箭牌陶瓷股份有限公司
价格	380.00/套
规格参数	材质:陶瓷 品牌:箭牌 产地:广东
公司地址	中国 广东 潮州市 广东省潮州北片工业区
联系电话	86-0134-33748892 13433748892

## 产品详情

材质	陶瓷	品牌	箭牌
产地	广东	型号	8368
排污管口径	50 ( mm )	规格	700*390*710mm ( mm )
冲水方式	旋转虹吸式	使用方式	坐
冲水控制方式	手按式	盖板类型	阻尼
冲水量	3 ( L )	最小坑距	300至400 ( mm )
颜色	白色	质量等级	优质
活动类型	无	结构形式	连体式
排水方式	地排水	感应装置	其他
产品类别	卫浴洁具		

### 【产品特点】

- 1.采用抗菌技术，无辐射污染,时刻呵护家人的健康
- 2.采用高档abs工程塑料水件、pp工程塑料带缓降盖板
- 3.1260 高温烧成完全玻化，不易划花、龟裂、无黑点、黄点等普通品牌常见现象
- 4.专利产品，超新设计，双孔洗刷，全新超节水!
- 5.超平滑釉面，釉层厚度达到1.2mm以上,晶莹饱满、历久如新
- 5.无瑕次座便器，凭借着最先进的生产技术，可以确保座便器的釉面无任何黑点、黄点光亮透彻
- 6.时尚创意外观设计，集人体工程学、美学、力学设计，演绎极至成就，整体感觉大气，时尚，让您的临厕成为一种享受，为您缔造舒适空间

## 座便器安装规范及注意事项

装修中，坐便器的安装十分关键，验收同样非常有讲究，不能只看最后的结果，在安装过程中就要让工人按规范进行施工，避免给以后的生活带来隐患。那么安装规范有哪些呢？

### 一、座便器安装步骤：

(1)取出地面下水口的管堵，检查管内确无杂物后，将管口周围清扫干净。

(2)将座便器出水管口对准下水管口，放平找正，在座便器螺栓孔眼处画好印记，移开座便器。

(3)在印记处打直径20毫米、深60毫米的孔洞，把直径10毫米螺栓插入洞内，用水泥捻牢，将座便器眼对准螺栓放好，使之与印记吻合，试验后将座便器移开。在座便器出水口及下水管口周围抹上油灰，再把座便器的四个螺栓孔对准螺栓，放平找正，螺栓上套好胶皮垫，拧上螺母，拧至松紧适度。

(4)对准座便器后尾中心，画垂直线，在距地面800毫米高度画水平线，根据水箱背面两个边孔的位置，在水平线上画印记，在印孔处打直径30毫米、深70毫米的孔洞。把直径10毫米、长100毫米的螺栓插入洞内，用水泥捻牢。将背水箱挂在螺栓上，放平找正，特别要与座便器中心对准，螺栓上垫好胶皮垫，拧上螺母，拧至松紧适度。

(5)安装背水箱下水弯头时，先将背水箱下水口和座便器进水口的螺母卸下，背靠背地套在下水弯头上，胶皮垫也分别套在下水管上。把下水弯头的上端插进背水箱的下水口内，下端插进座便器进水口内，然后把胶垫推到水口处，拧上螺母，把水弯头找正找直，用钳子拧至松紧适度。

(6)用八字门连接上水时，应先量出水箱漂子门距上水管口尺寸，配好短节，装好八字门，上入上水管口内。将铜管或塑料管断好，需娘灯叉的把弯娘好，然后将漂子门和八字门螺母背对背套在铜管或塑料管上，管两头缠油石棉绳或铅油麻线，分别插入漂子门和八字门进出口内，拧紧螺母。

### 二、座便器的安装说明：

1、安装座便器的地面必须坚硬平整，不能铺有地砖或其他装饰材料，砂石杂物要清理干净。

2、座便器固定前，要使其水平，并用水平尺校准。

3、固定座便器有两种方法：

(1)拉爆螺栓固定法：将座便器放在安装位置，在地面画出座便器底脚轮廓线，并通过座便器使的安装孔画出螺栓孔位置。打好孔后，插入拉爆螺栓，在座便器排出口与地面排污口结合处存放弹性胶泥，将座便器平稳放好，紧固拉爆螺栓，最后用玻璃胶密封座便器底脚。

(2)水泥粘结法：在地面上画出座便器底脚轮廓线，沿轮廓线向内铺设一圈宽30mm，高15mm的水泥砂浆(水泥：砂=1：3)，在座便器排出口与地面排污口结合处涂放粘合剂，抹干净座便器底脚，将其平稳地安放在安装位置，使之粘结牢固，抹净溢出的水泥砂浆。

4、施工时所粘附的水泥浆，须趁水泥未干前清除，以免干后难以清除。

5、连接进水管，并确保不漏水。

6、约一小时后边疆试冲水数次，保证排污管畅通。

7、座便器安装完毕三天内不得使用，以免影响其稳固。

8、若未按上述说明安装而导致座便器被撑裂，责任由安装者承担。

### 三、座便器使用注意事项：

- 1、用常温水冲洗座便器，水温15-15℃，水压要求0.14-0.55mpa。低水箱产品水压要求0.2-0.55mpa。
- 2、不得向座便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵塞物品。
- 3、堵塞时，立即用皮吸引器排出。
- 4、盖板和座圈宜用软布清洁，禁用强酸、强碱和去污粉清洁。
- 5、避免猛力击打盖板和座圈。
- 6、避免尖锐器械刮划盖板和座圈。
- 7、避免硬物撞击座便器。

### 五、座便器安装规范及注意事项：

理想的安装高度为360~410毫米。

给水管安装角阀高度一般距地面250毫米，如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定，但不小于100毫米，给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150毫米或根据坐便器实际尺寸定位。

分体式坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖或轻型墙则严禁使用膨胀螺栓，水箱与螺母间应采用软性垫片，严禁使用金属硬垫片。

坐便器安装应用不小于6毫米镀锌膨胀螺栓固定，坐便器与螺母间应用软性垫片固定，污水管应露出地面10毫米。

坐便器安装时应先在底部排水口周围安装法兰(一种专门连接坐便器与排污口的硅胶)，然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整，再将垫片螺母拧紧，坐便器与地面的连接处应用硅胶类材料密封。

冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30—40毫米.以防进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。

坐便器安装，不能用水泥砂浆填塞坐便器脚部和隐蔽底部，以免因水泥砂浆与陶瓷的收缩、膨胀不一致而造成炸裂