

# DN500管道堵水气囊 阜阳800管道堵漏气囊 精工细作

产品名称	DN500管道堵水气囊 阜阳800管道堵漏气囊 精工细作
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

为保证管道封堵橡胶气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道封堵橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的管道封堵橡胶气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的管道封堵橡胶气囊，必须按使用说明书的管径范围内使用。

守先需要确认管道被清洗干净，管道中不能有石子砖块等异物也不能有尖锐的。若发现管道有毛刺等不平整部位，先将其去除并在气囊外部裹保护罩（可以是橡胶板或帆布等）。大型气囊由于自重较大，不能强行推入管道中，防止气囊表面被划破。

2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.存放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

超期存放的气囊，使用前应检查气囊有无问题，方可进行封堵施工。管道堵水气囊，闭水试验，污水管道注意事项不一样，大气囊，小气囊也有区别，就污水管道来讲，需要注意以下几点：1、由于气囊是橡胶制品，所以怕刮划，收到气囊时，要先进行试气试验，看看是否有破损的地方。

3、连接地下管道封堵气囊上面配件及胶管确认使用长度，留出足够的尺寸。4、应细塑料绳分五段捆住地下管道封堵气囊。5、用绳索系住地下管道封堵气囊顶端吊带及末端吊带。6、潜水员下井拉住地下管道封堵气囊末端吊带上绳索下水。

充气时以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。3、对于铸铁排水管，

要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破管道堵漏气囊。4、管道堵水气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。