

彩钢瓦如何除锈翻新？彩钢瓦防腐，彩钢瓦喷漆方法

产品名称	彩钢瓦如何除锈翻新？彩钢瓦防腐，彩钢瓦喷漆方法
公司名称	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号（注册地址）
联系电话	13310979439

产品详情

陕西西安 咸阳 彩钢瓦除锈，彩钢瓦防腐，彩钢瓦除锈防腐 彩钢瓦喷漆，彩钢瓦如何除锈，彩钢瓦翻新，彩钢瓦除锈方法，厂房彩钢瓦喷漆，彩钢瓦翻新、屋面彩钢瓦喷漆翻新、彩钢瓦喷漆翻新防腐。陕西东朗建工

陕西东朗建工

旧彩钢瓦翻新喷漆方法如下：

- 1、施工时，气温要在5 以上，气温过底不利于漆膜的形成，会影响漆的使用年限。
- 2、清理彩钢瓦表面灰尘、垃圾物等。
- 3、用电动砂轮机、钢丝刷或砂布将彩钢瓦表面的锈皮、氧化物打磨干净，并用破布将金属表面的浮尘擦干净。如有油污的地方，采用汽油或稀释剂擦洗干净。要特别注意螺栓连接处、有焊缝的地方除锈一定要彻底。
- 4、对彩钢瓦有破损、漏洞的地方进行修补。
- 5、再次清理彩钢瓦表面的浮尘。
- 6、喷漆：先喷/刷一层防锈底漆，待干燥后再喷/刷一层防锈漆，干燥后即可完工。

彩钢瓦翻新工程、彩钢瓦翻新工程在一定程度上还是比较辛苦的，毕竟彩钢瓦一般都是放在厂房的屋顶上，而作为公司的厂房，其面积都是非常大，因此进行彩钢瓦翻新的工人的任务还是比较艰巨的，下面就让我们看看施工时的条件和方法都是什么！

为什么要给金属屋面做防腐空气中的金属屋面受到外界化学物质和大气中污染物的侵蚀破坏，容易被腐

蚀。大大影响了美观度的同时也降低了房屋的隔热性。被腐蚀的金属屋面更容易产生安全隐患。

陕西东朗建工

施工方法

- 1、清除屋面上的积水、杂物、浮尘积垢。
- 2、检查确认防水层平面、立面卷材面产生的空鼓、翘边、张口及破损的范围。
- 3、对空鼓、翘边、张口及破损的卷材进行修复。 a、直径小于或等于300mm的鼓泡，采取割破鼓泡的方法，排除泡内气体，使卷材复平；在鼓泡范围面层上部铺帖一层卷材，其外露边缘封严。 b、直径在300mm以上的鼓泡，按斜十字形将鼓泡切割，翻开凉干，清除原有胶粘材料，将切割翻开部分的防水层卷材重新分片按屋面流水方向粘贴，并在面上增铺一层卷材（其边长比开刀范围大100mm），将切割翻开部分卷材的上片压贴，粘贴牢固。 c、对于折皱、成团的卷材，清除原有胶粘材料及基层污物，用卷材重新铺帖并压入原防水层卷材150mm，搭接处压实封严。 d、对于防水层出现龟裂、收缩、发脆等现象，铲除破损部分卷材，清理面层后，用卷材补贴治理；卷材搭接外露边缘用胶粘材料抹成斜面，压实封严。 e、砖墙泛水处收头卷材张口、脱落，清除原有胶粘材料及密封材料，重新贴实卷材，卷材收头压入凹槽内固定，上面覆盖一层卷材并卷入收头压入凹槽内固定密封。
- 4、原有防水层修复后，在原有防水层基础上再铺帖一层SBS改性沥青卷材（IV型），其方向不得与原有防水卷材垂直铺帖，上下层及相邻两幅卷材的搭接长度不小于（80-100mm）。、5、增铺贴一层卷材：将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴。
- 6、热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度。

陕西东朗建工

注意事项：

- 1、喷灯、燃料施工时分开放置，专人看管。
- 2、雨天应待屋面干燥后施工。
- 3、五级以上大风天气停止室外作业。
- 4、施工时遇下雨应做好防雨遮盖和排水措施。
- 5、施工期间做好防火、防高空坠落措施。

陕西东朗建工

屋面养护：

- 1、施工过程中，排雨口应采取临时措施封口，防止杂物进入堵塞。
- 2、已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输。
- 3、穿过屋面和墙面防水层处的管位，施工中与完工后不得损坏变位。

4、屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞堵和挡盖，以防落进材料等物；施工完后将临时堵塞、挡盖物清除，保证管、口内畅通。

对彩钢瓦翻新过程中，要及时的清理屋面的各种杂质，以便在清理过程中出现不必要的麻烦。