

无线通信设备-传导杂散骚扰测试-百检网

产品名称	无线通信设备-传导杂散骚扰测试-百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测流程：1、电话沟通、确认需求；2、推荐方案、确认报价；3、邮寄样品、安排检测；4、进度跟踪、结果反馈；5、出具报告、售后服务；6、如需加急、优先处理；

1 无线通信设备（所有频带）的RF暴露值要求 RSS-102 Issue 5, March, 2015 4 射频暴露

2 评估符合RSS-102神经刺激暴露极限的补充程序 SPR-002 Issue 1, September, 2016 4 射频暴露

3 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015 8.3, 8.4, 8.5 传导骚扰

4 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015

9.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度

5 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015 9.6 工频磁场抗扰度

6 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015

9.4 浪涌（冲击）抗扰度

7 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015 8.7 电压波动和闪烁

8 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015

9.7 电压跌落、中断和暂降抗扰度

9 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015

9.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

10 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015 8.6 谐波电流

11 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015 8.2 辐射骚扰

12 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015 9.2 辐射骚扰抗扰度

13 无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：通用要求 YD/T 1312.1-2015 9.1 静电放电抗扰度

14 无线通信设备电磁兼容性通用要求 GB/T 22451-2008 9.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

15 无线通信设备电磁兼容性通用要求 GB/T 22451-2008 9.6 工频磁场抗扰度