

江夏区藏龙岛清理污水池淤泥 抽污水运输快速响应

产品名称	江夏区藏龙岛清理污水池淤泥 抽污水运输快速响应
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	100.00/件
规格参数	施工设备:大小型吸污车 服务项目:污水池清理淤泥,抽粪污水 服务范围:江夏区藏龙岛
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场(二期) 11栋15层8室(注册地址)
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

江夏区藏龙岛清理污水池淤泥 抽污水运输快速响应,污水池清理施工方法:(1)切断进水水源,解决施工期间临时排水问题。(2)污水池为密闭空间,从安全考虑,我们预先做好通风工作,确保万无一失。(3)稀释污泥,使用高压水冲稀污泥(4)开启抽污车设备,污泥通过管道吸出到污泥车内运输处理,避免对环境造成二次污染。

如何正确的清理污水池?

- 1、污水池进行清理前应关闭污水进口阀门,并将池中污水尽量排净,保持自然通风24小时以上。能够采用机械清污的尽量不采取人工清污。
- 2、下池作业人员必须身体健康、神志清醒。未满十八周岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症的人员,以及女性不得从事本工种。
- 3、污水池清理作业必须填写《污水池清理作业单》。由安全责任人指定现场安全人员。作业单必须由现场安全员对清污作业人员做技术和安全交底,交底双方应在《污水池清理作业单》上签字。
- 4、下池作业时必须有现场安全员在场全程监督安全措施的实施,指定2人以上的监护人。
- 5、下池人员必须配戴相应的防护用品(手套、安全帽、安全带、安全绳、背好氧气罐和有毒气体报警器),由现场安全员进行作业前安全措施检查。

- 6、下池前必须使用多功能气体检测仪进行有害气体检测，作业场所空气中的含氧量应为19.5%~23%，若空气中含氧量低于19.5%，应有报警信号。有毒物质浓度应符合GBZ2.1和GBZ2.2规定。确定危险气体未超标报警的，由安全员现场负责监督，同时报请**安全责任人签字后，方可下池作业。
- 7、经多功能气体检测仪进行气体检测，确定危险气体超标报警时，采用鼓风机强制通风15分钟后再使用多功能气体检测仪进行检测，经检测危险气体未超标报警则按第6条执行。
- 8、在采用鼓风机进行机械通风后，经多功能检测仪监测还超标报警，立即通知安全主管部门派人到现场进行安全措施检查，由分管生产的厂长签字同意后，佩戴好手套、安全帽、安全带、安全绳、隔离呼吸面具，方可下池作业，并做好下池作业记录，下池作业时间不得超过30分钟。
- 9、下池后，工具、配件必须使用工具袋吊接，严禁抛扔。作业井周围一米范围内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。池上人员为下池人员做好一切安全保障工作。
- 10、施工作业区地面要划出禁区，悬挂施工作业标志，防止闲杂人等入内，池边设置安全梯。
- 11、下池作业严禁烟火，不得携带易燃易爆物品下池作业，如需动火作业且具备动火条件时，必须使用通风设备，同时配备消防器材，并到安全主管部门开具动火许可证，方可下池作业。
- 12、存在可燃气体的清污场所内不允许使用明火照明和非防爆设备。
- 13、生产经营单位不具备清理作业条件的，应将作业项目发包给具备相应资质的施工单位，签订发包合同及安全生产协议。
- 14、清污作业如需时间较长，应轮流下池，如池下作业人员有头晕、腿软、憋气、恶心等不适感，必须立即离池休息。
- 15、清污操作时，现场安全员和监护人员必须坚守岗位，精力集中，不得从事其他作业，保持与井下作业人员联系，注意观察、辨别井下作业人员的状态，及时发现问题，避免安全事故的发生。
- 16、发生作业险情，应立即抢救作业人员离开现场救护，同时通知安全主管部门和相关领导。

污水处理池主要组成有沉淀池、氧化池、调节池、污泥池，污泥主要有山楂、沉渣、生物污泥等，及时排泥是污水池运行管理中极为重要的工作，污水处理中的沉淀池中所含污泥量较多，有绝大部分为有机物，如不及时排泥，可以会产生厌氧发酵，致使污泥上浮，不仅破坏了沉淀池的正常工作，而且使出水水质恶化，初次沉淀还含有病原体和重金属化合物等，当排泥不彻底时应停池（放空）采用人工冲洗的方法清泥，机械排泥的沉淀池要加强排泥设备的维护管理，一旦机械排泥设备发生故障，应及时修理，以避免池底积泥过度，影响出水水质。