

取暖散热片安装方式大集合

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 取暖散热片安装方式大集合 |
| 公司名称 | 北京圣劳伦斯散热器制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市丰台区公益西桥城南大道 |
| 联系电话 | 010-87598438 13426183134 |

产品详情

取暖散热片有立地安装（有足）和壁挂式安装两种安装形式。壁挂式安装时其专用的托钩（多用16圆钢锻制），应埋设于墙内；地面上立地安装时，为防止取暖散热片摆动，在取暖散热片的上部接口处也应适当加设拉钩。个别墙壁不允许埋设托钩者，只好男配专用支架。铜铝复合暖气片www.slssrq.com

钢制及铝制取暖散热片多为壁挂式安装。由于重量较轻，其托钩可以直埋墙内，或用膨胀螺栓固定托架。托架或托钩一般均由取暖散热片生产厂配套供应。

取暖散热片托钩的数量及安装尺寸，随取暖散热片品种而异，可按照产品样本及施工验收规范或国家或地区的供暖设备安装标准图进行。其主要安装尺寸要求如下：

取暖散热片背面距墙皮的距离：

一般取暖散热片为40-50mm，特殊要求者除外。

钢制串片型取暖散热片为20-30mm。

取暖散热片下沿距地面高度：

有足的取暖散热片及其他取暖散热片按产品样本所列的实际尺寸，一般为70-80mm。

壁挂式安装的取暖散热片，其下沿距地的高度一般为100-150。

壁龛式暗装（或半暗装）时，取暖散热片上沿距窗台板下沿应大于100mm；当小于此值时，应进行取暖散热片数量修正（见本章第三节）。各型取暖散热片的安装。

取暖散热片安装要求平、直并与培面协调。不能歪斜，影响室内美观。

联系人：杨先生

电话：13811111648

钢制暖气片www.nuanqi.cc

铜铝复合暖气片www.kangnuoyijia.com

地址：北京市丰台区公益西桥城南大道圣劳伦斯暖气片