

屋面用隔热岩棉板裸价

产品名称	屋面用隔热岩棉板裸价
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

斜坡屋面保温岩棉板施工方法

一、建设条件：

- 1、基础墙通过验收。根据设计，安装各种家用管道、落水管支架、预埋件等的门、窗框和墙壁。
- 2、用2m尺子检查剪力墙的平整度。偏差大于4时，请使用20厚1：3水泥砂浆找平；偏差小于4时，用1：3水泥砂浆修补不平整处。
- 3、用20厚1：3的水泥砂浆将砌体墙找平。
- 4、底壁及找平层应干燥。
- 5、施工后24小时内，施工现场环境温度和墙体表面温度不低于5℃，风能不高于5级。
- 6、夏季施工应采取措施，防止雨水冲刷墙面。

二、施工工具：

剪线钳、开槽机、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌机、冲击钻、电锤、毛刷、粗砂纸及常用工具。

三、施工过程：

配胶 基层墙面处理 界面剂一次刷 粘结岩棉板 预粘板边格布条 钻孔安装固定件 岩棉板抛光整平 界面剂一次刷 配套聚合物砂浆 抹灰聚合 配套面漆 复合砂浆 嵌入网布

抹面面层聚合物砂浆 嵌入密封膏 喷（涂）面涂料或粘贴瓷砖板 拼接瓷砖 清洁面层和接受完成。

四、施工工作要点：

1、初级处理

清理影响底壁面强度的浮尘、油污、脱模剂、镂空和风蚀。

2、为增加岩棉板与基础层的附加力，应在岩棉板两面刷一层界面剂。

3、配置粘合剂：

1) 将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶中，加入1份清水，边加水边搅拌，然后用手持电动搅拌机搅拌5分钟至均匀。混合和中等稠度。

2) 将配置好的支架放置5分钟，即可立即使用，配置的连接剂应在1小时内用完。

3) 特殊水泥的结构只允许加入纯水，不允许加入其他添加剂（试剂）。