

# 合肥布线施工 弱电综合布线施工 合肥快联

产品名称	合肥布线施工 弱电综合布线施工 合肥快联
公司名称	合肥快联电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区金寨路鸿基广场7楼777室
联系电话	18158951730 18158951730

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥快联电子科技有限公司

不同的电器功率不同，如果是冰箱、空调、取暖器等大功率的电器设备要独立配线，合肥布线施工，家用单向空调专线应用BVV2\*4，并配地线。做好的线路要注意及时保护，以免出现地面线管被踩坏、墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉打穿PVC线管或护套线而引起的线路损伤。卧室电路改造：卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线、电话线和电脑线。床头柜的上方预留电源线口，并采用5孔插线板带开关为宜，可以减少床头灯没开关的麻烦。

电线的用量和电线端口的规格，要在布线之前就考虑到家电的总量、后续是否会添置新家家电等。家中不同的电器功率基本都不相同，各户配电箱户表后应该根据室内用电设备不同功率进行区分，分别配线供电。暗埋线路要在电线外套上绝缘管、之后才能买入抹灰层。规范的施工标准是，套管中的电线是不能出现扭曲和接头的。强、弱电要区分清楚，因为强、弱电的电流和功率都是不同的，如果同时接在一个接线盒、甚至交叉分布时，弱电的功能则会受到影响。

布线时要区分好零线和火线，一般零线为蓝色火线为红色，所以在进行布线时，弱电综合布线施工，同一住宅的火线颜色应该统一，综合布线施工，保护线(PE)用黄绿双色线。做好的线路要注意及时保护，以免出现地面线管被踩坏、墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉打穿PVC线管或护套线而引起的线路损伤。不同的电器功率不同，网络布线施工，如果是冰箱、空调、取暖器等大功率的电器设备要独立配线，家用单向空调专线应用BVV2\*4，并配地线。

合肥布线施工-弱电综合布线施工-合肥快联(推荐商家)由合肥快联电子科技有限公司提供。合肥快联电子科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的无线网络设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥快联带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！