

屋顶防水施工 常州防水施工 芜湖科迪家装辅材施工

产品名称	屋顶防水施工 常州防水施工 芜湖科迪家装辅材施工
公司名称	芜湖市科迪防水节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路67号
联系电话	19155384301 19155384301

产品详情

楼顶屋面防水施工工艺

楼顶屋面防水施工工艺 1、清理基层 施工前的基层表面尘土、杂物清理干净。

2、基层伸缩缝处理 采用油膏填补伸缩缝，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4小时后，开始铺贴3MM厚防水卷材。 3、涂刷底油
铺贴卷材前，基层表面必须清扫干净，待基层含水率不大9%时，整体涂刷底油，应均匀一致，不得漏刷。 4、铺贴卷材 卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺贴时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷加热基层和卷材的交接处，喷距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴。卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴，双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向，长边及端头的搭接宽度，满粘法均为80mm，且端头接茬要错开50mm。卷材应从流水坡度的下坡开始，防水施工公司，按卷材规格弹出基准线铺贴，防水施工方案，并使卷材的长向与流水坡向垂直。

5、注意卷材接头 铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角铺展时对卷材不可拉得太紧，且不得有皱折、空鼓等现象。 6、热熔封边 将卷材搭接处用喷加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。

7、防水层蓄水试验 卷材防水层完工后，确认做法符合设计要求，将所有雨水口堵住，然后，水面应高出屋面高点2cm，24h后进行认真观察，尤其是管根、风道根，不洩不渗为合格，否则应进行返工，直到不洩不渗为止。 8、注意质量问题 找平层不平顺，造成积水，施工时应找好线，放好坡，找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求，平整无积水。还有铺贴卷材时基层不干燥，铺贴不认真，边角处易出现空鼓；铺贴卷材时应掌握基层含水率，不符合要求不能铺贴卷材，同时铺贴时应平、实，压边紧密，粘结牢固。

外墙防水的墙体孔洞检查及处理

外墙防水的墙体孔洞检查及处理：批灰前应检查墙体孔洞，常州防水施工，封堵在墙身的各种孔洞，不平整处用1：3水泥砂浆找平，如遇太厚处，应分层找平，或挂钢筋网，粘结布等批灰，另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清理干净，用素水泥浆扫浆充分，再用干硬性砼分2次各半封堵，先内后外，充分捣固密实，水落管卡子钻孔向下倾斜3-5°，卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入，严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口，用膨胀水泥砂浆塞满，再用聚合物防水浆封口，封堵严密。

卧室内墙如何做防水1、在给卧室内墙做防水，需要准备好硬的材料，比如说防水涂料、防水卷材、基层涂料、粘接卷材等等，避免在实际才做中出现材料不够的情况，耽误时间。2、对卧室的内墙进行基层的处理，保证表面没有污渍，并且用砂纸大面积磨平，不存在凹凸的情况。如果有大面积的凹陷，需要用相应的材料进行填补，方便涂抹防水材料的时候能够涂抹均匀。3、接下来就要给卧室内墙涂防水材料了，在涂刷的时候应该均匀，不可出现漏刷的情况。如果是没有选用聚氨酯做防水材料，那要留意玻璃丝布和防水层严密，否则后期会影响防水的效果。4、为了强化防水效果，可以用防水涂料重复涂刷2-3遍，充分渗入混凝土基层，以增加粘结强度和抗剪切强度。等待晾干以后，防水涂料就完成了，接下来就可以对墙面进行装修。

屋顶防水施工-常州防水施工-芜湖科迪家装辅材施工(查看)由芜湖市科迪防水节能科技有限公司提供。芜湖市科迪防水节能科技有限公司是安徽 芜湖 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖科迪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖科迪更加美好的未来。