

屋面变形缝防水施工做法

产品名称	屋面变形缝防水施工做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑伸缩缝建筑施工

1、施工程序：底层表面预处理、修补 喷涂基层处理剂 建筑伸缩缝内填填充物 附加层
卫生间做防水 建筑伸缩缝顶部加扣板盖 清理与检测维修

(1) 底层表面预处理、修补：检查底层质量是否符合要求，开展清除，导致缺陷应及时进行处理。

(2) 喷涂基层处理剂：在已经干燥悬挑梁的大部分喷涂处理剂，有利于防水材料与基层粘合牢固。

(3) 建筑伸缩缝内填填充物：建筑伸缩缝内要填充聚乙烯泡沫。

(4) 附加层：变形两侧交角处应粘铺1至2层防水材料附加层。

(5) 做卫生间防水：等值线图建筑伸缩缝类型中，防水材料应满粘铺至墙面，以后上面用防水材料遮盖住，遮挡住防水材料防水层粘牢，中间应尽量向缝中松弛，而且在其上放置聚苯保温板棒，前去其上遮盖住一层防水材料，两侧松弛并与卫生间做防水粘牢。高低跨建筑伸缩缝中，先低跨的防水涂料应铺至低跨墙顶，之后在其上遮盖住一层防水材料封盖，其一端与铺至铺至房顶的防水涂料粘牢，另一端用饰条钉压住了高跨墙壁凹型干燥槽，用塑胶制品封固，中间应尽量松弛在缝中。

(6) 建筑伸缩缝顶端加扣盖板：等值线图建筑伸缩缝类型中，建筑伸缩缝顶部加扣混凝土盖板或复合材质盖板；高低跨建筑伸缩缝类型中，在大跨墙壁凹型槽上面钉压复合材质合成高分子盖板，顶端由塑胶制品密闭性。

女儿墙泛水，用一句话总结就是一种防潮对策，屋面排水是建筑里的一种防水工艺，通俗点说实际上是在墙与平屋面，就是说在每一个必须防潮处理的平建筑立面相交处所进行的防潮处理，说到底就是用防水涂料把墙脚包起来。和洒水不一样其结构关键点及行为为：(1) 将屋面的防水卷材再次铺至垂直墙壁上，产生防水卷材，屋面排水相对高度不低于250mm。(2) 在屋顶与垂直墙壁的交接处，砂浆找平层应抹成圆弧状或45度斜坡，上刷防水卷材胶黏剂，使防水卷材粘胶密实度，防止防水卷材空架或断

裂，并加铺一层防水卷材。（3）搞好屋面排水上口的防水卷材收口固定不动，预防防水卷材在竖直墙壁上下降。一般做法就是：在竖直墙里凿开通长的凹形槽，将防水卷材收口压进凹形槽内，用防潮装饰条钉压后用橡胶密封件嵌填封严，外抹混合砂浆维护。凹形槽上端的墙身亦应进行防潮处理。简单表述：屋面排水就是指屋面女儿墙、挑梁或多少平屋面墙面的防水做法，其核心作用是确保圈梁、挑梁、多少平屋面墙不会受到降水冲洗，及维护平屋面其他地区的地面防水（不会渗水）。