

# 12mm高1000g塑料排水板

产品名称	12mm高1000g塑料排水板
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.60/平方米
规格参数	焊接宽度:10公分 疏水率:78% 热熔温度:280度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

排水板铺设规程：

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。
- 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。
5. 在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。
6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。
7. 回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。
8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

排水板施工规范

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。