

合肥网络布线方案 合肥快联|资质齐全

产品名称	合肥网络布线方案 合肥快联 资质齐全
公司名称	合肥快联电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区金寨路鸿基广场7楼777室
联系电话	18158951730 18158951730

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥快联电子科技有限公司

布线施工：如果装修的是旧房，原有的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化，网络布线方案，其接头易打火。如果只换开关和插座，那会为住户以后的用电安全埋下隐患。布线施工强、弱电应该分别接在不同的接线盒内，两个接线盒之间的间距应大于150毫米才是标准。进线穿线管2-3根从户外引入家用信息接入箱，出线管线管再从家用信息箱到各个户内信息插座。我们生活中离不开的一样东西就是电，不管是做饭还是电器，都要使用到电，但是那也是一把双面刀，如果利用的不好，也会存在安全风险，所以在布线施工的时候，一定要注意人员的安全。

卧室电路改造：卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线、电话线和电脑线。床头柜的上方预留电源线口，并采用5孔插线板带开关为宜，可以减少床头灯没开关的麻烦。布线施工时避免因剔凿造成墙面裂缝，破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化，同一管内，不宜超过四根，禁止导线将管内空间全部占满。布线施工：吊顶内不允许有明露导线，且不可在墙上或地下开槽明敷导线之后，用水泥糊死了事，这会给以

后的故障检修带来麻烦。

布线施工：吊顶内不允许有明露导线，且不可在墙上或地下开槽明敷导线之后，用水泥糊死了事，这会以后的故障检修带来麻烦。客厅电路改造：客厅需要安装的电线线路包括电源线、照明线、空调线、电视线、电话线、电脑线、门铃线等。电线的位置需要事先考虑好，做好预留工作，一般情况客厅至少应留5个电源线口。在布线时还要考虑厨房和卫生间的功能性，这些地方对于地面防水比较严格，所以厨卫要布强电线，一般不能在地面布线，而是在屋顶沿着墙壁走线，否则地面开槽布线会可能会破坏空间的防水层。

合肥网络布线方案-合肥快联****(图)由合肥快联电子科技有限公司提供。合肥网络布线方案-合肥快联**
** (图)是合肥快联电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。