

江岸区大智路管道疏通 快速上门

产品名称	江岸区大智路管道疏通 快速上门
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	100.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

疏通下水道是一个脏活同时也是一个容易出问题的活。因此在疏通管道的过程中要格外的注意，下面我们管道疏通工作人员为大家讲解下水道疏通注意事项，一起来看看吧！

1、一般以前老式的下水道很容易发生堵塞，很多老式的卫生间的下水管道都是直的，一般我们现在对下水道的改造时将其改造成曲型的，这样能够得到极大的缓冲，而且要求保持足够

的水压，使下水道不会给人们带去影响。

2、水道施工中要注意，如果是说下水管直径只有50mm，有16m平铺和8个直角弯头，那肯定是不行的，肯定会堵。安卫生间的下水管要用100mm - 130mm的pvc管，并尽可能地垂直

向下安装，不能有长距离的平铺管道和弯头。要尽可能地减少平管和弯头的数量，才能保证粪便和卫生纸不在管道中堵塞。

3、装修中，一些施工队可能会将含有大量水泥、沙子的混凝土碎块直接倒入下水道，这样就造成了日后的下水管道不畅的问题。因此施工中一定要严格监督、并且事先提醒施工队，不

能拿下水道当垃圾道使用。在水路施工完毕后，将水盆、面盆和浴缸注满水，看看下水是否通畅，管路是否有渗漏的问题，在完成这些步骤后，才可以算通过验收。

如何疏通下水道的方法可能有些朋友不大重视，因为发生的机率可能不大，大不了可以找人来，但有时可不是那样方便的，自己掌握一些如何疏通下水道的方法也是有益的。另外要提

醒大家，下水道堵塞可能在装修施工时就有隐患，所以对于下水道的施工要点和注意事项也要注意一下。

- 1、用毛巾打湿后缠绕在锤的手柄上做成一个简易的活塞。然后将堵了的管道注水直离管口10cm左右，将锤头当作手柄，用活塞疏通。
- 2、用皮塞子用力下压，然后猛力一提，这样就会形成一定的压力及抽力，有可能会把堵塞的杂物冲开。
- 3、苏打加醋疏通法：先把半杯熟苏打粉倒入下水道，再倒半杯醋，苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中的东西。
- 4、利用水压疏通法：将塑料管一端紧套在水上，另一端插到水池的堵塞处，用布绕在橡皮管外，塞紧水池的下水口，打开水并拧大，水的压力可能将堵塞物冲走。
- 5、动物油脂堵：如果是油污，建议用开水通，当然如果能买到浓硫酸效果更佳。如果是有东西堵塞住，那只有用那种清理管道的专用工具了。
- 6、水泥堵：70%盐酸是找不到的，35%的到处都有卖的，可以试一下。里面加少量一点面粉，起缓蚀剂的作用，可以减轻对钢铁的腐蚀。
- 7、疏通下水道的绿色方法：向堵塞的下水道中倒入1杯洗衣粉，然后倒入3杯热水。如果这还不能疏通下水道，再往里倒1杯醋。