

卫生间防水施工规范，苏州专业卫生间防水

产品名称	卫生间防水施工规范，苏州专业卫生间防水
公司名称	苏州月星防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区广建路33号
联系电话	0512-65652618 1599583377813291177818

产品详情

卫生间厨房间防水施工要求和施工规范

1. 厨房间地面垫层已完成，穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成，并已固定牢固，经过验收。管周围缝隙用1：2：4豆石混凝土填塞密实（楼板底需吊模板）。
2. 厨房间地面找平层已完成，标高符合要求，表面应抹平压光、坚实。平整，无空鼓、裂缝、起砂等缺陷，含水率不大于9%。
3. 找平层的泛水坡度应在2%（即1：50），以上不得局部积水，与墙交接处及转角处、管根部，均要抹成半径为100mm的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%（1：20）坡度，避免此处积水。
4. 涂刷防水层的基层表面，应将尘土、杂物清扫干净，表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平，扫净。对管根周围不易清扫的部位，应用毛刷将灰尘等清除，如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处，可用众霸胶：水泥：砂 = 1：1.5：2.5 砂浆修补。
5. 基层做防水涂料之前，在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位，应做附加层增补。
6. 厨房间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位，墙面基层抹灰要压光，要求平整，无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装，并在距管50mm范围内凹进表层5mm，管根做成半径为10mm的圆弧。
7. 根据墙上的50cm标高线，弹出墙面防水高度线，标出立管与标准地面的交界线，涂料涂刷时要与此线平。
8. 厨房间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
9. 防水材料一般为易燃有毒物品，储存、保管和使用要远离火源，施工现场要备有足够的灭火器材，施工人员要着工作服，穿软底鞋，并设专业工长监管。
10. 环境温度保持在+5 以上。
11. 操作人员应经过专业培训，持证上岗，先做样板间，经检查验收合格，方可全面施工。

信息条形码:32082719821821