

承接工程 玻璃鳞片胶泥气泡过多原因

产品名称	承接工程 玻璃鳞片胶泥气泡过多原因
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

玻璃鳞片胶泥气泡过多原因：

蓝白水的配比合理；气泡的逸出需要一定时间，玻璃鳞片胶泥需要熟化后再使用。

压赶玻璃鳞片胶泥气泡的工夫是锻炼出来的，更是工人的责任心的体现。

“工欲善其事，必先利其器”。压赶气泡，不仅需要采用毛刷或硬毛猪鬃辊，必要时还需使用金属辊，刮刀等工具。

不要过于追求积层的速度，不要过于追求批刮的速度，那样必定会有气泡的。一旦最底层的气泡，尤其是小气泡形成了，开始没赶压*，到积了几层之后，就很难再赶走了。

加强纤维的选择也很重要，布不易浸透，毡较容易浸透，规格越大的纤维连续材料，越难脱泡，越需要工人的责任心，越需要配料人员把握可使时间的尺度。

如果施工时不是使用玻璃鳞片涂料，而是使用树脂胶料，即树脂中加入了粉料（可以降低树脂使用量，降低成本），这样的话，粉料的加入不利于气泡的逸出；在桶里面加入粉料搅拌时，搅拌杆太浅，容易导入过多气泡。

不平整的特殊部位，更容易挤压缝隙，导致气泡难以逸出，这时需要施工监督者认真监督，一定要用

腻子或其他必要的办法将其补平填实，否则后面再想赶净气泡几乎不可能了。

搭接边界时刷玻璃鳞片胶泥和赶气泡时，也是易产生气泡的时候，这时需要工人不要嫌麻烦，在搭边地方多重复地压几遍。

表面毡上玻璃鳞片面涂时，面涂的树脂含量不要太省，加入过多粉料肯定会不利于终的气泡逸出和平整度。

通常施工人员作假的方法，或者说掩盖瑕疵的方法主要是加入黑色或者其他有色的粉料，使终的玻璃鳞片胶泥看不透，下面或底下的气泡，即便有，业主和监理也看不出来了。挑气泡的毛病只能仅仅在表面那一层可以看得出来的地方挑了。